

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG Version 01/15

ELEKTRISCHER BISSANZEIGER

TYP: JZ-826

BEST.-NR.: 8251 005



1. BESCHREIBUNG

1.1. Lieferumfang: 1 Bissanzeiger

1.2. Technische Daten

- Der Elektrische Bissanzeiger benötigt zum Betrieb eine Block Batterie 9 V.
- Abmessungen: 110x55x44 mm
- Gewicht: 75g

2. BEDIENUNG: MONTAGE & INBETRIEBNAHME

Batterien am Bissanzeiger und Empfänger einlegen: Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts. Legen Sie die Batterie ein.

Ein- / Ausschalten: Drücken Sie zum Einschalten des Bissanzeigers Taste V bis der Bissanzeiger seine Aktivierung durch einen Ton und Aufblinker anzeigt. Der Bissanzeiger wird ausgeschaltet indem man den Nachtlichtmodus aktiviert und anschließend Taste V so lange drückt, bis der Bissanzeiger 8 mal nacheinander piept und ein Lichtsignal gibt.

Lautstärkenregulierung: Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie nachdem der Bissanzeiger eingeschaltet wurde wiederholt Taste V kurz nacheinander, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Wenn der Bissanzeiger seine Maximallautstärke erreicht hat, beginnt er bei weiterem Betätigen der Taste V wieder mit der geringsten Lautstärke.

Toneinstellung: Um die Tonart des Bissanzeigers zu ändern, drücken Sie mehrmals Taste T bis der gewünschte Ton zu hören ist. Wenn alle Töne abgespielt wurden beginnt der Bissanzeiger wieder von vorne.

Sensibilitätseinstellung: Um die Sensibilität des Bissanzeigers einzustellen, drücken Sie Taste S. Bis die gewünschte Sensibilität durch die blauen LEDs angezeigt wird.

Nachtlichtfunktion: Die automatische Nachtlichtfunktion wird aktiviert, indem Taste V nachdem der Bissanzeiger eingeschaltet wurde bis zum ertönen des Signals gedrückt wird. Ist diese aktiviert, schaltet der Bissanzeiger je nach Dämmerungsgrad das Nachtlicht, die sich auf der Vorderseite des Bissanzeigers befinden, ein.

3. SICHERHEITSHINWEISE

- Beachten Sie unbedingt die Polarität der Batterie. Falsch eingelegte Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen, die Garantie erlischt.
- Wird der Bissanzeiger längere Zeit nicht benutzt, sollte die Batterie aus dem Gerät entnommen werden, da das Auslaufen von Batterieflüssigkeit den Bissanzeiger zerstören könnte.



4. ENTSORGUNGSHINWEIS

- Entsorgen Sie das Produkt bei einer entsprechenden Sammelstelle, die das Produkt einem Elektro-/Elektronik Recycling zuführt.
- Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



EN - INSTRUCTION MANUAL Version 01/15

DIGITAL BITE ALARM

TYP: JZ-826

PRODUCT-NR: 8251 005



1. DESCRIPTION

1.1. Scope of supply: 1 Digital Bite Alarm

1.2. Digital Bite Alarm Indicator

- The Digital Bite Alarm operates on a 9 V battery.
- Dimensions: 110x55x44 mm
- Weight: 75g

2. OPERATION & SETUP

Insert Batteries: Insert battery in the compartment at the back of the device.

On / Off: Push long on the Volume control button (V) for the following settings: Press once to turn the Alarm on. You will hear a signal. You can turn the digital bite alarm off, by pressing the volume control button (V) again, activating the nightlight setting, and pressing the volume control button a second time until the Digital Bite Alarm flashes and beeps 8 times in a row.

Volume: Push short on the Volume control button (V) to set the volume to the desired level. Having reached the loudest, the Digital Bite Alarm will start again with the lowest volume setting.

Tone: To change the tone settings push the Tone control button (T) when the Digital Bite Alarm is turned on. Continue to push to find the desired ton.

Sensitivity: Push the sensitivity control button (S) when the Digital Bite Alarm is turned on. Continue to push to set the desired range. The LEDS will show the range.

Night Light LED: To activate the night Light LED, push short on the Volume button (V) after having turned on the Digital Bite Alarm. The blue night light will automatically turn on when it gets dark.

3. SAFETY NOTES

- Insert battery. Observe correct polarity. Batteries that have been inserted wrongly might destroy the device. The guarantee will expire.
- If you do not use the Digital Bite Alarm for a longer period of time, remove the battery because leaking battery liquid might damage the device.



4. DISPOSAL

- Electric and electronic products should not be deposited in household waste.
- Dispose the device according to the statutory regulations of your country.

