

## Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Belly Boote zum Angeln

(Nur für den vorgesehenen Zweck im Süß- oder Salzwasserbereich, nicht für Kinder geeignet)

---

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Ein Belly Boot ist ein **schlauchähnliches Schwimmgerät** für Angler, das durch Flossen, Paddel oder optionale Elektromotoren im Wasser bewegt wird. Es ermöglicht das **lautlose und gezielte Ansteuern von Angelplätzen auf Seen, Teichen oder ruhigen Flussabschnitten**. Der Angler sitzt in einem integrierten Sitz zwischen den Luftkammern – die Beine befinden sich im Wasser.

### Typische Ausstattungsmerkmale:

- Robuste Luftkammern mit Sicherheitsventilen
  - Erhöhter Sitz für bessere Sicht und trockenes Sitzen
  - Rutenhalter, Taschen und Montageflächen
  - Tragegurte oder Tragegriffe
  - Einsatz mit Watbekleidung und Flossen
- 

### ANWENDUNGSHINWEISE:

1. **Aufbau:**
    - Belly Boot **nur auf ebener, sauberer Fläche aufblasen**
    - Luftkammern der Reihe nach füllen, bis der **empfohlene Druck (PSI)** erreicht ist
    - **Nicht überfüllen!** Gefahr der Materialschädigung
  2. **Nutzung:**
    - Nur mit **geeigneter Watbekleidung und Schwimmweste** benutzen
    - Einstieg ins Wasser **nur an geeigneten Uferstellen oder vom Steg aus**
    - Bewegung erfolgt mit **Flossen an den Füßen oder Paddeln**, ggf. Motorhalterung verwenden (wenn erlaubt)
  3. **Einsatzbereich:**
    - Nur in **ruhigen Gewässern ohne starke Strömung oder Seegang verwenden**
    - Vor jeder Nutzung: **Wetter, Wind und lokale Vorschriften prüfen**
- 

### SICHERHEITSHINWEISE

#### WICHTIG:

- **Tragen einer Schwimmweste ist verpflichtend!**  
Auch bei geübten Schwimmern – Lebensgefahr bei Kentern oder Schwächeanfällen

- **Nicht für Kinder geeignet!**  
Kein Spielgerät – es besteht **Ertrinkungsgefahr**
- **Niemals allein auf großen Gewässern verwenden!**  
Immer jemandem Bescheid geben oder mit Begleitperson angeln
- **Maximale Traglast beachten!**  
Überladung kann zu Instabilität oder Luftverlust führen
- **Nur in Ufernähe oder bekannten Gewässern einsetzen**  
Gefahr durch Strömungen, Wetterumschwung oder Hindernisse im Wasser
- **Nicht bei starkem Wind, Gewitter oder schlechter Sicht verwenden!**
- **Regelmäßige Kontrolle auf Beschädigungen und Luftverlust** vor jedem Einsatz durchführen

#### Warn-/Hinweissymbole:



#### PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE:

- Nach jeder Nutzung mit **klarem Wasser abspülen**, besonders bei Salzwassereinsatz
- Gründlich trocknen lassen, bevor es verpackt oder gelagert wird
- Nicht dauerhaft der Sonne aussetzen (UV-Schäden vermeiden)
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden

#### LAGERUNG:

- An einem **kühlen, trockenen Ort** lagern
- Vor Frost, Hitze und scharfen Gegenständen schützen
- Belly Boot **leicht entlüften zum Lagern. Nicht eng falten.**

#### ENTSORGUNGSHINWEISE:

- Beschädigte Belly Boote oder Teile gemäß den örtlichen Vorschriften als **Spermmüll oder über Wertstoffhöfe** entsorgen
- Verpackungsmaterialien (Karton, Kunststoffbeutel) umweltgerecht recyceln

#### RECHTLICHER HINWEIS:

- Das Belly Boot ist **ausschließlich für den Einsatz im Freizeitbereich zum Angeln bestimmt**
- Kein Rettungsmittel, kein Spielzeug, kein Sportboot im Sinne der BSO
- Keine Garantie oder Haftung bei **unsachgemäßer Verwendung, Zweckentfremdung oder Verstoß gegen Sicherheitsregeln**

**HERSTELLERANGABEN:**

- Hersteller/Firma: Firma JENZI  
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen  
Telefon: 07181 98870  
E-Mail: [info@jenzi.com](mailto:info@jenzi.com)