

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Bodentaster zum Angeln

(Nur zur Verwendung beim Angeln – nicht für andere Anwendungen geeignet!)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bodentaster sind spezielle Wurfgewichte, die beim Grundangeln eingesetzt werden. Sie ermöglichen eine besonders feine Köderpräsentation nahe am Grund, ohne dass der Fisch beim Biss großen Widerstand spürt. Besonders beliebt beim Angeln auf vorsichtige Fische wie Forellen oder Schleien.

Eigenschaften:

- Erhältlich in verschiedenen Gewichten
 - Meist aus Kunststoff oder transparentem Material mit zentraler oder seitlicher Öse
 - Teilweise mit zusätzlichem Drahtarm oder Anti-Tangle-System
 - Unauffällige Präsentation des Köders durch schwebende oder leicht rollende Führung am Gewässerboden
-

ANWENDUNGSHINWEISE

Verwendung & Auswahl:

- Gewicht des Bodentasters an Wurfweite, Strömung und Gewässertiefe anpassen
- Hauptschnur durch den Taster führen und mit einer Gummiperle als Knotenschutz versehen
- Nach der Perle einen kleinen Wirbel mit dem Vorfach montieren
- Besonders geeignet in stehenden oder leicht strömenden Gewässern

Montage:

- Taster frei auf der Hauptschnur laufend montieren (Freilaufmontage)
- Alternativ fest montierbar bei strömungsstarken Gewässern
- Köder (z. B. Wurm, Made, Teig) am Vorfachhaken anbringen
- Regelmäßig auf freie Drehbarkeit und Unversehrtheit des Tasters prüfen

Einsatz am Wasser:

- Beim Auswerfen auf Hindernisse im Wasser achten
 - Rute nach dem Wurf ruhig halten – Schnur leicht gespannt, um Bissanzeichen zu erkennen
 - Besonders geeignet in Verbindung mit Schwingspitze oder feinem Bissanzeiger
-

SICHERHEITSHINWEISE

- **Nicht für Kinder geeignet:** Enthält kleine Teile – Verschluckungs- und Verletzungsgefahr

- **Verletzungsgefahr beim Werfen:** Auf ausreichend Sicherheitsabstand achten
- **Nicht zweckentfremden:** Nur zum Angeln verwenden – nicht als Spielzeug, Wurfgewicht o. ä. verwenden
- **Transport:** In geeigneten Boxen oder Taschen verstauen

Warn-/Hinweissymbole:



MATERIALPRÜFUNG & PFLEGE

- Taster regelmäßig auf Risse, Brüche oder scharfe Kanten prüfen
- Nach Salzwassereinsatz gründlich mit klarem Wasser abspülen
- Trocken lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Beschädigte Taster nicht weiterverwenden – Verletzungsgefahr und Fehlfunktionen möglich

UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE

- Bodentaster nicht im Wasser oder in der Natur zurücklassen
- Beschädigte oder verlorene Teile können Umwelt und Tiere gefährden
- Verpackungsmaterial und Altteile umweltgerecht entsorgen oder recyceln
- Alternativen zu Kunststoff oder bleihaltigen Materialien bevorzugen, wenn möglich

RECHTLICHE HINWEISE

- Nur zum Zweck des sportlichen Angelns verwenden
- Keine sicherheitstechnische, medizinische oder andere Verwendung zulässig
- Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung – bei unsachgemäßer Nutzung keine Haftung durch den Hersteller

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, Germany
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com