

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Beachflag / Fahnen / Banner

(Für den Angelbereich, Promotion und Dekoration – kein Spielgerät!)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Beachflag, Werbefahnen und Banner dienen der **Sichtbarkeit und Präsentation** bei Events, Messen, Angelplätzen oder im Ladengeschäft. Sie bestehen je nach Modell aus **wetterbeständigem Polyester** mit einem flexiblen Fahnenmast (meist aus Fiberglas oder Aluminium) und einer stabilen Bodenhalterung (z. B. Kreuzfuß, Erdspieß, Wassergewicht oder Bodenplatte). Je nach Ausführung sind sie für den **Innen- und/oder Außenbereich** geeignet.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Aufbau:

1. **Nur auf sicherem, ebenem Untergrund** aufstellen
2. Fahne korrekt in die Halterung stecken, alle Komponenten gemäß Anleitung montieren
3. Bei Außenaufstellung immer die **passende Bodenbefestigung** (z. B. Erdspieß, Bodenplatte) verwenden
4. Nicht unsachgemäß verknoten oder überdehnen

Verwendung:

- Im **Innenbereich** frei platzieren, auf Standfestigkeit achten
- Im **Außenbereich** nur bei **windarmen Bedingungen** oder mit zusätzlicher Sicherung verwenden
- Bei starkem Wind, Sturm oder Unwetter **sofort abbauen – Kipp- und Verletzungsgefahr!**

Abbau & Transport:

- Fahne vorsichtig vom Mast lösen – **nicht reißen oder knicken**
 - Stoffteile **trocken und sauber** einrollen und lagern
 - Keine nassen Banner verpacken – **Schimmelgefahr**
-

SICHERHEITSHINWEISE:

- **Nicht für Kinder geeignet** – kein Spielzeug
- Keine Eigenumbauten – **nur originale Verbindungsteile und Halterungen verwenden**
- **Keine Verwendung bei starkem Wind oder in exponierten Lagen** (z. B. Brücken, Hanglagen)
- **Material kann Strom leiten – nicht bei Gewitter verwenden!**
- Beachflag nicht als Kletterhilfe oder Befestigungspunkt zweckentfremden

- Bei instabiler Befestigung **Stolper- oder Umsturzgefahr!**

Warn-/Hinweissymbole:



LAGERUNG & PFLEGE:

- **Trocken, sauber und lichtgeschützt lagern**
- Stoffteile bei Verschmutzung mit milder Seifenlauge reinigen – **nicht waschen oder bleichen**
- Gestänge regelmäßig auf Brüche oder Verformung prüfen
- Feuchte Banner vor dem Verpacken gründlich trocknen

UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE:

- Stoffbanner und Kunststoffteile gemäß örtlichen Vorschriften entsorgen
- Keine Teile in der Natur zurücklassen – Verletzungs- und Umweltgefahr
- Transportverpackungen (z. B. Folien) recyceln oder fachgerecht entsorgen

RECHTLICHE HINWEISE:

- Nur für den **privaten oder werblichen Gebrauch im Angelbereich**
- Nicht als tragende oder sicherheitsrelevante Konstruktion verwenden
- Anwendung auf eigene Verantwortung
- **Nicht für Kinder geeignet**, auch nicht unter Aufsicht

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, GERMANY
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com