

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Glocken & Bissanzeiger zum Einhängen in die Schnur

(Nur zur Verwendung beim Angeln – nicht für andere Anwendungen geeignet!)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Glocken und andere mechanische Bissanzeiger dienen als akustisches oder visuelles Signal beim Angeln. Sie werden direkt an der Rute befestigt oder in die Schnur eingehängt und zeigen zuverlässig Bisse an, insbesondere beim Ansitzangeln. Ideal für Einsteiger und Nachtangler sowie beim Grund- oder Posenangeln.

Typen & Eigenschaften:

- **Glocken, Doppelglocken mit Clip:** Zur schnellen Befestigung an der Rutenspitze
 - **Einzelglocken mit Spirale oder Clip:** Zum Einhängen in die Schnur
 - **Bissanzeiger mit Leuchtclip oder Knicklichtaufnahme** für Nachteinsätze
 - **Bissclips, Ringe und Hänger:** Auch visuelle Erkennung durch Pendelbewegung
-

ANWENDUNGSHINWEISE

Auswahl & Verwendung:

- Glockengröße und Art passend zur Rutenspitze und Angelmethode wählen
- Bei starker Strömung oder Wind größere Modelle verwenden
- Bei Nachtangeln: Modelle mit Leuchtfunktion oder Knicklichthalter bevorzugen

Montage:

- Clip oder Halterung vorsichtig an der Rutenspitze befestigen
- Modelle mit Spirale oder Clip direkt in die Schnur einhängen
- Glocken so platzieren, dass sie bei Biss deutlich hörbar sind, aber nicht stören

Einsatz am Wasser:

- Vor dem Auswerfen sicherstellen, dass Glocke fest sitzt
- Bei starkem Wind Glocke abnehmen, um Fehlalarme zu vermeiden
- Nach dem Biss sofort entfernen, um bei Drill nicht zu stören

Nach dem Einsatz:

- Glocken und Clips reinigen, insbesondere bei Salzwassergebrauch
- Mechanische Teile auf Funktion prüfen – Rost oder Schmutz kann Klingelwirkung beeinträchtigen
- Trocknen lassen und sicher aufbewahren, um Verlust oder Beschädigung zu vermeiden

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheit:

- **Nicht für Kinder geeignet – verschluckbare Kleinteile!**
- Vorsicht beim Ein- und Aushängen – Verletzungsgefahr durch spitze Klemmen oder harte Clips
- Keine Gewalt anwenden – sonst Bruchgefahr an Rute oder Produkt

Kinder- & Tierschutz:

- Produkte nie unbeaufsichtigt oder offen liegen lassen
- Tierische Mitangler (z. B. Hunde) nicht in Kontakt mit Glocken oder Clips bringen – Verletzungsgefahr
- Defekte Teile sofort austauschen

Warn-/Hinweissymbole:



UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE

- Glocken oder Kunststoffteile nicht im Wasser oder in der Natur zurücklassen
- Leuchtclips und Knicklichter fachgerecht entsorgen – Batterien (wenn vorhanden) dem Recycling zuführen
- Verpackungen im Wertstoffkreislauf entsorgen
- Beschädigte oder verbogene Teile nicht weiterverwenden – Gefahr von Fehlfunktionen oder Verlust

RECHTLICHE HINWEISE

- Nur für den privaten Gebrauch beim Angeln zugelassen
- Kein Spielzeug – nicht in Kinderhände geben
- Nicht geeignet für medizinische, industrielle oder sicherheitsrelevante Anwendungen
- Nutzung auf eigene Gefahr – besonders bei beweglichen Kleinteilen

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, Germany
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com