

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Hakenbindemaschine zum Angeln

(Nur zur Verwendung beim Angeln – nicht für andere Anwendungen geeignet!)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Hakenbindemaschine ist ein praktisches Hilfsmittel, um Angelhaken schnell, zuverlässig und gleichmäßig an Vorfachmaterial (z. B. Monofil oder Fluorocarbon) zu binden. Sie eignet sich für verschiedene Hakengrößen und Vorfachstärken – ideal für Einsteiger und Profis.

Eigenschaften:

- Kompakt, handlich und leicht zu bedienen
 - Geeignet für Einzelhaken bis ca. Hakengröße 10 mit Plättchen
 - Betrieb je nach Modell manuell (Kurbel) oder elektrisch (mit Batterien)
 - Für Hakenbindeknoten Plättchenknoten geeignet
-

ANWENDUNGSHINWEISE

Vorbereitung:

- Gerät auf festen, sauberen Untergrund stellen oder festhalten
- Vorfachmaterial vorbereiten (Länge zuschneiden)
- Haken bereitlegen – auf Schärfe und Unversehrtheit prüfen

Bedienung:

- Haken in die vorgesehene Halterung einsetzen und fixieren
- Vorfachmaterial gemäß Anleitung des Geräts einführen
- Kurbel betätigen bzw. Startknopf drücken
- Nach wenigen Sekunden ist der Knoten gebunden
- Vorfach prüfen, ggf. überstehende Enden kürzen

Nach dem Gebrauch:

- Gerät mit trockenem Tuch reinigen, ggf. mit weicher Bürste von Schmutz befreien
 - Bei elektrisch betriebenen Geräten: Batterien entnehmen, wenn längere Zeit nicht in Gebrauch
 - An einem trockenen, staubfreien Ort lagern
-

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise:

- Nur für das Binden von Angelhaken an Vorfächer bestimmt – keine anderen Schnüre oder Materialien verwenden
- Gerät nie mit nassen Händen bedienen (besonders bei elektrischen Varianten)

- Vor Gebrauch auf sichtbare Beschädigungen prüfen – defekte Geräte nicht verwenden

Verletzungsgefahr:

- Angelhaken sind scharf – beim Einspannen und Entnehmen Vorsicht walten lassen
- Gerät niemals unbeaufsichtigt in Reichweite von Kindern liegen lassen
- Beim Hantieren mit der Maschine immer auf sicheren Halt achten

Warn-/Hinweissymbole:



UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE

- Gerät nicht im Hausmüll entsorgen – bei Elektronik ggf. als Elektroschrott abgeben
- Verpackungsmaterialien umweltgerecht trennen und recyceln
- Gebrochene Haken oder Schnurreste sicher entsorgen – nicht in die Natur werfen

RECHTLICHE HINWEISE

- Nur für den privaten Einsatz im Angelsport vorgesehen
- Nicht für industrielle Anwendungen oder für Kinder geeignet
- Verwendung erfolgt auf eigene Verantwortung
- Regionale Vorschriften zur Verwendung von Angelsystemen beachten

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, Germany
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com