Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Knicklichter zum Angeln

(z. B. Standard-Knicklichter, Bulb-Knicklichter, Knicklichter mit Halterung für Rutenspitze)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Knicklichter sind **chemische Leuchtkörper**, die durch Knicken aktiviert werden und bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen zur **Bisserkennung beim Angeln** eingesetzt werden.
Sie sind **nicht wiederverwendbar** und nur für den **einmaligen Gebrauch** vorgesehen.

Typische Varianten:

- **Standard-Knicklichter:** Leuchtstäbe in verschiedenen Größen
- **Bulb-Knicklichter:** Tropfenförmige Knicklichter mit starker Leuchtkraft
- **Knicklichter mit Halterung:** Speziell zur Befestigung an Rutenspitzen

---

ANWENDUNGSHINWEISE:

1. **Aktivierung:**
   - Knicklicht **einmal kräftig knicken**, dann leicht schütteln, damit sich die Flüssigkeiten vermischen
   - Nach Aktivierung beginnt sofort die Leuchtphase (ca. 4–12 Stunden, abhängig vom Typ)
2. **Anbringung:**
   - Knicklichter mit Halterung vorsichtig auf die Rutenspitze schieben – nicht zu fest drücken
   - Standard-Knicklichter mit Schrumpfschlauch oder Adapter fixieren
   - **Nicht auf oder in die Schnur klemmen** – Bruchgefahr!
3. **Entsorgung nach Gebrauch:**
   - Nach dem Leuchten im **Hausmüll** entsorgen – **nicht ins Wasser oder in die Natur werfen**
   - Niemals aufschneiden oder öffnen!

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG:

- **Nicht für Kinder geeignet!**
  Knicklichter sind **kein Spielzeug** – sie enthalten Chemikalien, die **bei Verschlucken oder Hautkontakt gesundheitsschädlich sein können**
  Für Kinder **absolut ungeeignet** – **Erstickungs- und Vergiftungsgefahr!**
- **Gefahr bei Beschädigung:**
  Bei Bruch kann die Flüssigkeit austreten – diese ist **nicht für Haut, Augen oder**

Schleimhäute geeignet
Bei Kontakt sofort mit Wasser abspülen und ggf. Arzt aufsuchen

- **Nicht verschlucken oder aufbeißen!**
  Auch wenn sie bunt und harmlos wirken: Die enthaltene Flüssigkeit ist **nicht trinkbar, nicht essbar** – **gesundheitsgefährdend**
- **Keine Verwendung bei beschädigter Verpackung oder Hülle** – bei undichter oder aufgeblähter Form nicht verwenden

Warn-/Hinweissymbole:

HINWEISE ZUR LAGERUNG:

- Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern – am besten im Originalbeutel
- Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen – Explosionsgefahr bei hohen Temperaturen
- **Nicht im Auto oder in der prallen Sonne lagern**

UMWELT- UND ENTSORGUNGSHINWEISE:

- Nur im Restmüll entsorgen – **nicht ins Wasser werfen oder im Gelände zurücklassen**
- Knicklichter gehören **nicht in die Umwelt**, da chemische Rückstände enthalten sind
- Verpackungen nach Möglichkeit recyceln

RECHTLICHER HINWEIS:

- Knicklichter sind **ausschließlich für den Angelgebrauch bestimmt**
- **Nicht zur Verwendung als Lichtquelle für Kinder, Freizeit oder Dekoration** geeignet
- Anwendung nur durch Erwachsene oder unter fachkundiger Aufsicht
- Verwendung auf eigenes Risiko – **Hinweise auf der Verpackung beachten**

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
  Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen
  Telefon: 07181 98870
  E-Mail:info@jenzi.com