

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für LED-Elektroposen mit Bisserkennung (Farbwechsel-Antenne)

(Nur zur Verwendung beim Angeln – kein Spielzeug!)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Diese LED-Elektroposen sind speziell für das Nacht- oder Dämmerungsangeln konzipiert. Sie verfügen über eine integrierte LED-Antenne, die bei Bisskontakt automatisch die Farbe wechselt (z. B. von grün auf rot). Dies ermöglicht eine direkte visuelle Bissanzeige auch bei schlechten Sichtverhältnissen. Der Betrieb erfolgt über eine kleine Stabbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Typische Merkmale:

- Farbwechsel bei Biss durch integrierten Sensor
- Betrieb mit Stabbatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Wasserresistentes Gehäuse für Süß- und Salzwasser

ANWENDUNGSHINWEISE:

Montage & Inbetriebnahme:

- Vor dem ersten Gebrauch die passende Stabbatterie - je nach Modell (z. B. JENZI Nummer 6000 002,004,006,008,009.) einsetzen.
- Batterie vorsichtig in das Gewinde einsetzen – **nicht mit Gewalt eindrehen!**
- LED leuchtet nach Kontakt – bei Nichtgebrauch Batterie entfernen
- Pose auf Hauptschnur befestigen, unterschiedlich je nach Modell.

Einsatz am Wasser:

- Idealerweise bei Dunkelheit, Dämmerung oder trübem Wetter verwenden
- Nur mit geeignetem Vorfach- und Ködersystem einsetzen
- Vor dem Auswerfen sicherstellen, dass die LED funktioniert

SICHERHEITSHINWEISE:

Achtung – kein Spielzeug:

- Die Pose enthält Kleinteile (z. B. Batterie, LED) – **Erstickengefahr für Kinder!**
- **Nicht für Kinder geeignet** – auch nicht unter Aufsicht!
- **Nur zum Angeln** verwenden – nicht als Lichtquelle oder Dekoration

Batteriesicherheit:

- Batterie **nicht verschlucken!** Lebensgefahr bei Verschlucken – sofort ärztliche Hilfe aufsuchen

- Beim Einsetzen **nicht kurzschließen, nicht erhitzen, nicht beschädigen**
- **Nie mit nassen Händen einsetzen oder entnehmen!**
- Nur passende Batterietypen verwenden – siehe Verpackung

Warn-/Hinweissymbole:



LAGERUNG & PFLEGE:

- Nach dem Einsatz Batterie entfernen, Pose trocknen lassen
- Keine feuchte Lagerung – Elektronik kann beschädigt werden
- Batterien getrennt und kindersicher aufbewahren
- Nicht direkter Sonne oder starker Hitze aussetzen

UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE:

- **Batterien nicht im Hausmüll entsorgen!** Rückgabe an Sammelstellen oder im Handel
- Defekte oder undichte Batterien umgehend entsorgen – Hautkontakt vermeiden
- Beschädigte Posen umweltgerecht entsorgen
- Verpackungsmaterialien recyceln

RECHTLICHE HINWEISE:

- Ausschließlich zur **Verwendung beim Angeln** vorgesehen
- **Nicht zur Beleuchtung, für Kinder oder für andere Anwendungen** geeignet
- Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung
- Sicherheitsdaten zu Batterien beim Hersteller erhältlich

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, GERMANY
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com