

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für LED-Elektroposen / Schwimmer mit LED-Antenne

(Nur zur Verwendung beim Angeln – kein Spielzeug!)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

LED-Elektroposen sind beleuchtete Schwimmer mit integrierter LED-Antenne. Sie werden bei Nacht oder in der Dämmerung eingesetzt, um Bisse sichtbar zu machen. Der Betrieb erfolgt über eine handelsübliche Stabbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Die LED wird durch das Einschrauben der Batterie automatisch aktiviert.

Typische Varianten:

- Nachtposen mit Schraubgewinde für Batterie
 - Leuchtposen mit LED-Antenne in verschiedenen Farben und Formen
 - Modelle mit wasserfestem Gehäuse für Süß- und Salzwasser
-

ANWENDUNGSHINWEISE:

Montage & Inbetriebnahme:

- Vor dem ersten Gebrauch die passende Stabbatterie - je nach Modell (z. B. JENZI Nummer 6000 002,004,006,008,009.) einsetzen.
- Batterie vorsichtig in das Gewinde einsetzen – **nicht mit Gewalt eindrehen!**
- LED leuchtet nach Kontakt – bei Nichtgebrauch Batterie entfernen
- Pose auf Hauptschnur befestigen, unterschiedlich je nach Modell.

Einsatz am Wasser:

- Idealerweise bei Dunkelheit, Dämmerung oder trübem Wetter verwenden
 - Nur mit geeignetem Vorfach- und Ködersystem einsetzen
 - Vor dem Auswerfen sicherstellen, dass die LED funktioniert
-

SICHERHEITSHINWEISE:

Achtung – kein Spielzeug:

- Die Pose enthält Kleinteile (z. B. Batterie, LED) – **Erstickengefahr für Kinder!**
- **Nicht für Kinder geeignet** – auch nicht unter Aufsicht!
- **Nur zum Angeln** verwenden – nicht als Lichtquelle oder Dekoration

Batteriesicherheit:

- Batterie **nicht verschlucken!** Lebensgefahr bei Verschlucken – sofort ärztliche Hilfe aufsuchen
- Beim Einsetzen **nicht kurzschließen, nicht erhitzen, nicht beschädigen**
- **Nie mit nassen Händen einsetzen oder entnehmen!**

- Nur passende Batterietypen verwenden – siehe Verpackung

Warn-/Hinweissymbole:



LAGERUNG & PFLEGE:

- Nach dem Einsatz Batterie entfernen, Pose trocknen lassen
- Keine feuchte Lagerung – Elektronik kann beschädigt werden
- Batterien getrennt und kindersicher aufbewahren
- Nicht direkter Sonne oder starker Hitze aussetzen

UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE:

- **Batterien nicht im Hausmüll entsorgen!** Rückgabe an Sammelstellen oder im Handel
- Defekte oder undichte Batterien umgehend entsorgen – Hautkontakt vermeiden
- Beschädigte Posen umweltgerecht entsorgen
- Verpackungsmaterialien recyceln

RECHTLICHE HINWEISE:

- Ausschließlich zur **Verwendung beim Angeln** vorgesehen
- **Nicht zur Beleuchtung, für Kinder oder für andere Anwendungen** geeignet
- Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung
- Sicherheitsdaten zu Batterien beim Hersteller erhältlich

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, GERMANY
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com