

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für LED-Knicklicht für Schwimmer / Posen

(Nur für den vorgesehenen Verwendungszweck – kein Spielzeug!)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Dieses LED-Knicklicht dient als **Beleuchtung für Schwimmer und Posen** beim Nachtangeln. Es wird statt eines herkömmlichen chemischen Knicklichts verwendet und bietet durch eine integrierte LED eine langlebige und helle Lichtquelle.

Merkmale:

- Einsetzbar in gängige Posehalter (Standardmaß)
 - Verschiedene LED-Farben je nach Modell
 - Aktivierung durch Einsetzen der Batterie
 - Batterie nicht im Lieferumfang enthalten
 - Kompakte Bauweise – wasserdicht
 - Stromversorgung durch Stabbatterie - Benötigte Batterie: 3.0 V CR322 (JENZI-Nr. 6000 006)
-

ANWENDUNGSHINWEISE:

Verwendung:

1. LED-Knicklicht aus der Verpackung entnehmen
2. **Aktivierung je nach Modell:**
 - **Batterie einsetzen und zuschrauben**
3. In die entsprechende Aufnahme am Schwimmer / an der Pose einsetzen
4. Nach dem Angeln: LED-Knicklicht deaktivieren mittels entfernen der Batterie und trocken lagern

Hinweise zur Nutzung:

- Nur passend für Posen mit LED-/Knicklichtaufnahme
 - Bei starker Verschmutzung oder Feuchtigkeit vorsichtig mit trockenem Tuch reinigen
 - Nur oberflächlich wasserdicht – nicht vollständig eintauchen
-

SICHERHEITSHINWEISE:

Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch:

- **Kein Spielzeug!** Nicht für Kinder geeignet – verschluckbare Kleinteile
- **Nicht biegen oder brechen** – keine Chemie enthalten, aber mechanische Beschädigung kann die LED zerstören

- **Nicht zweckentfremden:** Nur für den Einsatz an Posen beim Angeln geeignet
- Keine Hitzequellen oder offene Flammen in der Nähe des LED-Knicklichts

Batteriesicherheit:

- Bei Defekt oder Leckage: Produkt sicher entsorgen und Hautkontakt vermeiden
- Nicht ins Wasser werfen oder verbrennen

Warn-/Hinweissymbole:



LAGERUNG & PFLEGE:

- Trocken, dunkel und geschützt aufbewahren
- Nach Gebrauch säubern und gut abtrocknen
- Nicht dauerhaft Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen

UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE:

- Nicht mehr funktionsfähige Knicklichter als **elektronisches Kleingerät** entsorgen
- **Nicht im Hausmüll** oder in der Natur zurücklassen!
- Verpackung bitte umweltgerecht recyceln

RECHTLICHE HINWEISE:

- **Nur für die Verwendung beim Angeln vorgesehen**
- **Keine Nutzung in anderen Anwendungen** (z. B. als Signallicht, Spiellicht etc.)
- Verwendung auf eigene Gefahr – bei Missbrauch keine Haftung durch Hersteller

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, GERMANY
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com