Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für LED Tip-Light (Rutenspitzenlicht)

(Nur für den vorgesehenen Verwendungszweck – kein Spielzeug!)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Das LED Tip-Light ist ein **elektronisches Bissanzeige-Hilfsmittel** zur Befestigung an der Rutenspitze. Es ermöglicht eine deutlich bessere **Sichtbarkeit der Rutenspitze bei Nacht** und unterstützt so eine zuverlässige Bisserkennung.

Merkmale:

- **Befestigung mittels Clip** direkt an der Rutenspitze
- Erhältlich in **verschiedenen Farben** (modellabhängig)
- Verschiedene Größen erhältlich zur **Anpassung an unterschiedliche Rutenspitzen-Durchmesser**
- Stromversorgung über **Stabbatterie** (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ein-/Ausschalten durch Einlegen der Batterie

ANWENDUNGSHINWEISE:

Verwendung:

1. Passende Größe für die Rutenspitze wählen
2. Batterie gemäß Polung (Plus/Minus) in das Gehäuse einsetzen
3. LED aktivieren (durch Einsetzen der Batterie)
4. Clip vorsichtig auf der Rutenspitze befestigen
5. Nach dem Angeln: Batterie entnehmen
6. Benötigte Batterie: 3.0 V CR435 (JENZI-Nr. 6000 002) oder 3.0 V CR425 (JENZI-Nr. 6000 004)

Hinweise zur Nutzung:

- Nur für den **temporären Einsatz** während des Angelns gedacht
- **Nicht dauerhaft montieren** – Clip nicht mit Gewalt befestigen
- Vor Wurfbewegungen sichern, um Verlust zu vermeiden
- Passendes Modell für entsprechende dicke der Rutenspitze verwenden

---

SICHERHEITSHINWEISE:

Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch:

- **Kein Spielzeug – nicht für Kinder geeignet**
- **Verschluckbare Kleinteile (Batterien, LED-Modul, Dichtung)** – Erstickungsgefahr
- **Nicht zweckentfremden:** Nur für den Einsatz an Angelruten geeignet – **nicht als Taschenlampe, Fahrradlicht o. Ä. verwenden**
- Keine Hitzequellen, offenes Feuer oder Wasser vollständig eintauchen

Batteriesicherheit:

- Batterie **nicht im Lieferumfang enthalten**
- Nur geeignete Batterie verwenden
- **Nicht kurzschließen, ins Feuer werfen oder zerlegen**
- Bei ausgelaufener Batterie: **Hautkontakt vermeiden**, Gerät nicht weiterverwenden
- Entsorgung über Sammelstellen – **nicht im Hausmüll entsorgen**

Warn-/Hinweissymbole:

LAGERUNG & PFLEGE:

- Nach Gebrauch trocken reinigen und **batteriefrei lagern**
- Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen schützen
- Nicht dauerhaft auf der Rutenspitze lassen – Materialermüdung oder Schäden möglich

---

UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE:

- Defekte Geräte oder entladene Batterien gehören **nicht in den Hausmüll**
- Fachgerechte Entsorgung über Sammelstellen für Elektroschrott und Batterien
- Verpackung bitte umweltgerecht recyceln

RECHTLICHE HINWEISE:

- **Nur für die Verwendung beim Angeln vorgesehen**
- Nicht für andere Aktivitäten oder Einsatzzwecke geeignet
- Keine Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch – Nutzung auf eigene Verantwortung
- Nicht für Kinder geeignet – auch nicht unter Aufsicht

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
  Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, GERMANY
  Telefon: 07181 98870
  E-Mail:info@jenzi.com