

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Rasseln aus Glas oder Messing

(Nur zur Verwendung beim Angeln – nicht für andere Anwendungen geeignet!)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rasseln aus Glas oder Messing (Brass) sind kleine Geräuschkörper, die in oder an Kunstködern – insbesondere Gummifischen – platziert werden. Durch die Bewegung des Köders erzeugen die Rasseln akustische Reize, welche Raubfische wie Hecht, Barsch, Zander oder auch Meeresfische wie Dorsche zusätzlich anlocken können.

Eigenschaften:

- Hergestellt aus Glas oder Messing – rostfrei und langlebig
 - Kleine Metallkügelchen im Inneren erzeugen bei Bewegung ein Rasselgeräusch
 - Kompakte Bauweise – ideal zum Einsetzen in Gummiköder
 - Erhältlich in verschiedenen Größen und Lautstärken
-

ANWENDUNGSHINWEISE

Montage:

- Rassel vorsichtig in den Gummiköder drücken oder mit einer Ködernadel einführen
- Möglichst mittig oder in Nähe des Schwanzbereichs platzieren, um optimale Geräuschübertragung zu erzielen
- Nicht zu tief eindrücken – Rassel soll frei im Inneren schwingen können
- Bei Bedarf mit Kleber oder Stopper sichern (optional)

Verwendungstipps:

- Ideal für trübe Gewässer oder bei geringem Sichtkontakt
 - Kombinierbar mit Gummifischen, Creature Baits, Tubes und anderen Softbaits
 - Wirkung kann durch Jiggen, Twitchen oder Zupfen verstärkt werden
-

SICHERHEITSHINWEISE

- **Nicht für Kinder geeignet:** Enthält sehr kleine Teile – Erstickungsgefahr!
 - **Bruchgefahr bei Glasrasseln:** Glas kann bei zu hoher Krafteinwirkung splintern – vorsichtig montieren
 - **Nur für Köder gedacht:** Nicht in den Mund nehmen oder zweckentfremden
 - **Sorgfältige Lagerung:** In geeigneten Boxen oder Fächern aufbewahren – Bruchgefahr bei losem Transport
-

MATERIALPRÜFUNG & PFLEGE

- Vor dem Einsatz auf Beschädigungen prüfen
- Glasrasseln vorsichtig einsetzen – nicht quetschen oder drücken
- Nach dem Einsatz trocknen lassen – keine Feuchtigkeit in Ködertaschen zurücklassen
- Bei Bruch oder Korrosion (bei Brass-Rasseln) umgehend austauschen

Warn-/Hinweissymbole:



UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE

- Rasseln niemals im Gewässer verlieren – Kleinteile können Tiere gefährden
 - Defekte oder unbrauchbare Rasseln über den Hausmüll entsorgen
 - Verpackung umweltgerecht recyceln
 - Bei Verwendung mit Bleiködern auf sichere Handhabung achten – bleifreie Alternativen bevorzugen
-

RECHTLICHE HINWEISE

- Nur zum Angeln mit Kunstködern vorgesehen
 - Kein Spielzeug, kein Schmuck oder Dekoration
 - Verwendung erfolgt auf eigene Verantwortung
 - Lokale Vorschriften zum Einsatz von Lockmitteln beachten
-

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, Germany
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com