

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Rutenbänder / Klettbänder zur Sicherung von Angelruten

(Nur zur Verwendung beim Angeln – nicht für andere Anwendungen geeignet!)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rutenbänder, meist aus elastischem Material oder mit Klettverschluss, dienen zur sicheren Fixierung von Angelrutenteilen beim Transport oder der Lagerung. Sie verhindern Beschädigungen durch Aneinanderreiben oder Herunterfallen einzelner Rutenbestandteile.

Typen & Eigenschaften:

- **Klettbänder mit oder ohne Logoaufdruck** – wiederverwendbar, flexibel
 - **Gummierte Spanngurte** – besonders haltbar und rutschfest
 - **Doppelte Fixierbänder** – für mehrere Ruten oder größere Rutenblanks
 - **Kombibänder mit Lasche oder Schnalle** – für besonders festen Halt
-

ANWENDUNGSHINWEISE

Auswahl & Verwendung:

- Rutenbandgröße passend zur Rute bzw. Anzahl der Rutenabschnitte wählen
- Klettflächen regelmäßig reinigen für sicheren Halt
- Bei Transport mehrerer Ruten zwei Bänder verwenden – eines am Handteil, eines an der Spitze

Montage:

- Bänder locker um die Rutenteile legen und dann gleichmäßig festziehen
- Nicht über Schnurringe oder empfindliche Stellen fixieren
- Bei längerer Lagerung regelmäßig lösen, um Druckstellen zu vermeiden

Einsatz unterwegs:

- Beim Transport im Auto oder Rucksack – Bänder verhindern Klappern und Schäden
- Im Boot oder am Wasser – Ruten mit Bändern bündeln, um Stolperfallen zu vermeiden
- Ideal auch für Reise-Ruten oder Steckruten

Nach dem Einsatz:

- Bänder trocknen lassen, vor allem nach Regen oder Salzwasserkontakt
 - Klettflächen von Schmutz, Pflanzenresten und Sand befreien
 - Bei Rissen oder starker Abnutzung ersetzen
-

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheit:

- Keine Anwendung an Körperteilen – Klemmgefahr oder Durchblutungsstörungen möglich
- Keine schwere Last mit Bändern tragen – nicht dafür geeignet
- Bänder nicht mit Gewalt überdehnen – Reißen oder Materialermüdung möglich

Kinder- & Tierschutz:

- Nicht für Kinder geeignet – Strangulations- und Verletzungsgefahr!
- Nicht unbeaufsichtigt herumliegen lassen – Gefahr beim Spielen oder Kauen durch Tiere
- Immer sicher und außer Reichweite aufbewahren

Warn-/Hinweissymbole:



UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE

- Defekte oder ausgeleierte Bänder über den Hausmüll entsorgen
- Wiederverwendbare Bänder möglichst lange im Einsatz halten
- Verpackung recyclinggerecht entsorgen
- Keine Bänder oder Gummiteile in der Natur liegen lassen

RECHTLICHE HINWEISE

- Nur zur Sicherung von Angelgeräten geeignet
 - Nicht als Sicherungselement für Personen, Tiere oder schwere Gegenstände verwenden
 - Nicht für industrielle, medizinische oder sicherheitskritische Anwendungen bestimmt
 - Verwendung auf eigene Verantwortung
-

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, Germany
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com