Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Angelschirme & Brolly

---

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Angelschirme und **Brolly** dienen als **Wetterschutz beim Angeln** – vor Sonne, Regen oder Wind. Je nach Ausführung bieten sie einfachen Schirm-Schutz oder rundum geschlossene Brolly-Systeme mit erweiterten Funktionen wie Seitenteilen, Frontwänden oder Bodenbefestigungen.

Typen:

- **Standard-Angelschirm:** meist mit neigbarem Schirmkopf, einzeln aufstellbar
- **Schirmzelt / Angelschirm mit Seitenteilen:** erweiterter Schutz, teilweise oder vollständig schließbar
- **Brolly-Systeme:** stabile Schirmzelte mit Erweiterungsmöglichkeiten für längere Sessions

---

ANWENDUNGSHINWEISE:

1. **Aufbau & Positionierung:**
    - Schirm auf festem Untergrund aufstellen, Erdnagel / Zeltstange sicher verankern
    - Bei Brolly auf geraden, trockenen Platz achten – Zeltnägel und Sturmseile verwenden
    - Schirmkopf ggf. neigen – Windrichtung beachten, Öffnung immer gegen Wind
2. **Nutzung vor Ort:**
    - Bei starkem Wind Schirm zusätzlich abspannen
    - Reißverschlüsse (bei Brolly mit Front) vorsichtig öffnen/schließen, um Materialverschleiß zu vermeiden
    - Bodenplane und Seitenteile ggf. separat befestigen – richtige Reihenfolge laut Aufbauanleitung einhalten
3. **Abbau & Transport:**
    - Vor dem Zusammenlegen vollständig trocknen lassen (bei Regen ggf. zuhause nachtrocknen)
    - Rahmen vorsichtig zusammenklappen – Gelenke und Scharniere nicht überdehnen
    - Transporthülle verwenden, um Verschmutzung und Beschädigung zu vermeiden

---

SICHERHEITSHINWEISE

Verletzungs- und Unfallgefahr:

- Schirm niemals bei starkem Wind oder Sturm, Gewitter unbeaufsichtigt stehen lassen – Umsturzgefahr!

- Schirmspitzen und Erdspieße nicht offen herumliegen lassen – Stolper- und Stichgefahr
- Scharniere, Teleskopteile und Federsysteme vorsichtig bedienen – Quetschgefahr bei unachtsamem Zusammenklappen

Kinder & Tiere:

- Schirme und Zelte sind **keine Spielgeräte** – insbesondere bei eingeklapptem Zustand und Metallrahmen
- Kleine Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt im Schirm / Brolly spielen – Erstickungsgefahr bei geschlossener Front

Warn-/Hinweissymbole:

MATERIALPFLEGE & LAGERUNG:

- Nach jedem Einsatz **gründlich trocknen lassen** – besonders bei Polyester-, Nylon- oder PU-beschichtetem Material
- Scharniere, Stangen und Gelenke regelmäßig auf Rost, Schmutz oder Schwergängigkeit prüfen
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe reinigen, ggf. mit Silikonpflege behandeln
- Bei längerer Lagerung luftig und trocken aufbewahren – nicht in feuchten Kellerräumen oder geschlossenen Boxen

---

UMWELT- UND RECHTLICHE HINWEISE:

- **Aufbau direkt am Wasser** ggf. eingeschränkt – in Naturschutzgebieten oder Uferzonen keine dauerhaften Zelte errichten
- Beim Verlassen des Angelplatzes **immer vollständig abbauen** – keine Gegenstände zurücklassen
- Beschädigte Schirm- oder Brollyteile (gebrochene Gestänge, zerrissene Planen) sachgerecht entsorgen – keine Teile in der Natur zurücklassen

---

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
  Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen
  Telefon: 07181 98870
  E-Mail:info@jenzi.com