

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Schwingspitze zum Angeln

(Nur zur Verwendung beim Angeln – nicht für andere Anwendungen geeignet!)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Schwingspitze** ist eine spezielle Angelspitze, die eine präzise Bisserkennung ermöglicht. Sie wird hauptsächlich beim Angeln auf verschiedene Fischarten verwendet und reagiert empfindlich auf die kleinsten Bewegungen, die beim Biss des Fisches entstehen. Die Schwingspitze ist in Varianten mit und ohne Gewicht erhältlich. Für eine stabile Befestigung der Schwingspitze wird der passende **Spitzenring mit Schraubgewinde** benötigt, welcher separat erhältlich ist.

Eigenschaften:

- **Mit Gewicht:** Erhöht die Stabilität und Sichtbarkeit der Spitze, besonders bei stärkeren Strömungen
 - **Ohne Gewicht:** Bietet mehr Sensibilität und ist ideal für ruhige Gewässer und feinere Bisse
 - **Spitzenring mit Schraubgewinde:** Ermöglicht die sichere Befestigung der Schwingspitze an der Angelrute
 - Erhältlich in verschiedenen Farben und Längen für unterschiedliche Angelmethoden
-

ANWENDUNGSHINWEISE

Verwendung der Schwingspitze:

- Die Schwingspitze wird am oberen Ende der Angelrute montiert
- Je nach Bedarf entweder die gewichtsfreie oder die gewichtsbelastete Schwingspitze verwenden
- Die Schwingspitze wird durch den **Spitzenring mit Schraubgewinde** sicher an der Angelrute befestigt
- Die Spitze kann zum Erkennen von Bissen, speziell in ruhigem Wasser oder bei leichtem Köderkontakt, genutzt werden

Montage & Befestigung:

- Schraubring fest an der Rute montieren
 - Die Schwingspitze in den Schraubring einsetzen und sicher fixieren
 - Achten Sie darauf, dass die Spitze korrekt ausgerichtet ist, um Bisse optimal zu registrieren
 - Nach Gebrauch sicher lagern, um Beschädigungen zu vermeiden
-

SICHERHEITSHINWEISE

Verletzungsgefahr:

- Die Schwingspitze kann scharfe Kanten haben – vorsichtig handhaben
- Achten Sie darauf, die Schwingspitze bei nicht benutztem Zustand sicher zu verstauen, um Verletzungen zu vermeiden
- Der Schraubring sollte nicht zu fest angezogen werden, um Rutenmaterial oder die Spitze nicht zu beschädigen

Warn-/Hinweissymbole:



Hygiene:

- Nach jedem Einsatz, insbesondere bei Salzwasserangeln, die Schwingspitze und den Schraubring gründlich mit Süßwasser abspülen
- Gut trocknen lassen, um Korrosion zu vermeiden

UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE

- Schwingspitzen und Schraubringe sollten sicher im Abfall entsorgt werden, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind
- Vermeiden Sie die Entsorgung von Kunststoffteilen und Metallen in Gewässern
- Achten Sie darauf, die Spitze und den Ring sicher aufzubewahren, um die Umwelt nicht zu gefährden

RECHTLICHE HINWEISE

- Die Schwingspitze ist ausschließlich für den Angelgebrauch bestimmt
- Verwenden Sie nur die für Ihre Rute passenden Komponenten (z. B. Schraubring und Schwingspitze)
- Die Verwendung erfolgt auf eigene Verantwortung

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, Germany
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com