

## Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Stabbatterie

(Nur für den vorgesehenen Verwendungszweck – kein Spielzeug!)

---

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Diese Stabbatterie ist eine **kompakte Energiequelle in Stabform**, entwickelt zur Stromversorgung von **Angelzubehör** wie LED-Posen, Tip-Lights oder Bissanzeigern. Sie liefert **stabile Spannung** und ist **einmalig verwendbar** (nicht wiederaufladbar).

### Merkmale:

- Spezielle Bauform passend für gängige Angelzubehörgeräte (z. B. CR425, CR435, CR322 etc.)
  - **Einweg-Batterie** – bei Entladung ersetzen
  - Stabil bei Kälte und Nässe (nicht wasserdicht!)
  - Nur für Geräte mit entsprechendem Anschluss verwenden
- 

### ANWENDUNGSHINWEISE:

#### Einsetzen:

1. Gerät öffnen (z. B. LED-Pose)
2. Batterie gemäß **Polungshinweis** (Plus/Minus) einsetzen
3. Sicher verschließen – auf festen Sitz achten
4. Gerät ist sofort einsatzbereit (je nach Modell automatische Aktivierung)

#### Entfernen:

- Nach Gebrauch Batterie entnehmen, um Tiefentladung zu vermeiden
  - Bei längerer Nichtbenutzung: Gerät **ohne Batterie lagern**
- 

### SICHERHEITSHINWEISE:

#### WICHTIG:

- **Nicht für Kinder geeignet!** Batterie ist klein und kann leicht verschluckt werden – Lebensgefahr!
- Nur in **geeigneten Geräten** verwenden – keine Zweckentfremdung (z. B. für Spielzeug, Taschenlampen etc.)
- **Nicht wiederaufladbar!** Niemals in Ladegeräte stecken – Explosionsgefahr!
- Nicht ins Feuer werfen, öffnen, beschädigen oder deformieren
- Nicht mit anderen Batterietypen oder Marken mischen

#### Bei Auslaufen:

- Gerät nicht weiter verwenden
- Kontakt mit Haut vermeiden – bei Berührung gründlich waschen

- Batterie umgehend fachgerecht entsorgen

#### Warn-/Hinweissymbole:



#### LAGERUNG & PFLEGE:

- Trocken, kühl und **außer Reichweite von Kindern** lagern
  - Nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder Frost aussetzen
  - Kontakte vor Feuchtigkeit schützen
  - Ideal: Originalverpackung oder Batteriefach im Angelgerät
- 

#### UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE:

- Batterien dürfen **nicht im Hausmüll** entsorgt werden
  - Rückgabe über **Batterie-Sammelstellen** im Handel oder Wertstoffhof
  - Niemals in der Natur zurücklassen – Umwelt- und Tiergefährdung!
  - Leere Batterien separat lagern und regelmäßig entsorgen
- 

#### RECHTLICHE HINWEISE:

- Nur für den Einsatz in Angelzubehör gemäß Herstellerangaben
  - **Nicht wiederaufladbar, sofern nicht anders deklariert**
  - Verwendung auf eigene Verantwortung
  - Kein Spielzeug – nicht für Kinder – auch nicht unter Aufsicht
- 

#### HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI  
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, GERMANY  
Telefon: 07181 98870  
E-Mail: [info@jenzi.com](mailto:info@jenzi.com)