

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Thermos-Becher & Thermoskannen

(Für den Einsatz beim Angeln, Outdoor-Aktivitäten und Freizeitgebrauch)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Thermosbecher und Thermoskannen sind isolierte Trinkgefäße, die dafür entwickelt wurden, **Getränke über längere Zeit warm oder kalt** zu halten. Ideal für den **Außeneinsatz beim Angeln**, Wandern oder anderen Freizeitaktivitäten.

Produktvarianten:

- **Thermosbecher:** Einhand- oder Schraubdeckel, für heiße und kalte Getränke
 - **Thermoskannen:** Mit Ausgießmechanismus oder Schraubverschluss, größere Füllmengen
 - Materialien meist: **Edelstahl, doppelwandig, Vakuumisolierung**
-

ANWENDUNGSHINWEISE:

1. **Befüllung:**
 - Nur mit **geeigneten Getränken** befüllen (z. B. Kaffee, Tee, Wasser, Softdrinks)
 - Vor dem Befüllen die Thermoskanne oder den Becher kurz mit heißem (für warme Getränke) oder kaltem Wasser (für Kaltgetränke) ausspülen, um die Isolierwirkung zu optimieren
 - **Nicht überfüllen** – Fülllinie beachten, um ein Überlaufen zu vermeiden
 2. **Verschließen & Transport:**
 - Deckel nach dem Befüllen **sicher und fest verschrauben oder einrasten**, um Undichtigkeiten zu vermeiden
 - Thermobecher niemals **liegend oder kopfüber transportieren**, wenn nicht 100 % dicht
 3. **Verwendung unterwegs:**
 - Beim Trinken immer vorsichtig prüfen, ob der Inhalt **nicht zu heiß ist**, um **Verbrennungen zu vermeiden**
 - Beim Öffnen kann sich durch Druck heiße Flüssigkeit schnell entladen – besonders bei kohlenstoffhaltigen Getränken
-

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG:

- **Nicht für Kinder geeignet, wenn mit heißen Flüssigkeiten befüllt!**
Kinder können sich beim Trinken oder Umkippen **verbrühen oder verschlucken**
Thermoskannen und -becher nur unter **Aufsicht von Erwachsenen** verwenden lassen

- **Verletzungsgefahr durch heiße Inhalte:**
Vorsicht beim Öffnen – heißer Dampf oder Flüssigkeit kann austreten
Inhalt vor dem Trinken immer kurz prüfen
- **Nicht geeignet für kohlenensäurehaltige oder gärende Getränke!**
Diese können **Druck aufbauen**, was zu einem **explosionsartigen Öffnen** führen kann
- **Keine Milch oder verderblichen Getränke über längere Zeit aufbewahren**, da sie **gären oder verderben** können

Warn-/Hinweissymbole:



PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE:

- **Nach jedem Gebrauch gründlich reinigen:**
Innenraum mit warmem Wasser und etwas Spülmittel ausspülen
Bei hartnäckigen Gerüchen oder Verfärbungen hilft **Backpulver oder Essigwasser**
- **Nicht spülmaschinengeeignet**, sofern vom Hersteller nicht ausdrücklich erlaubt – insbesondere Deckel mit Dichtungen lieber **von Hand reinigen**
- Deckel und Dichtungen regelmäßig auf Sauberkeit und Funktion überprüfen
- **Nicht mit scharfen Gegenständen reinigen**, um die Isolierung oder Beschichtung nicht zu beschädigen

UMWELT- UND ENTSORGUNGSHINWEISE:

- Bei Beschädigung oder Undichtigkeit **nicht weiterverwenden**
- Alte Thermobecher oder Thermoskannen bei **Wertstoffhöfen oder Metall-Recyclingstellen** entsorgen
- Verpackungsmaterialien **umweltgerecht recyceln**

RECHTLICHER HINWEIS:

- Thermobecher und -kannen sind ausschließlich für den **Verzehr von Getränken geeignet**
- Keine anderen Flüssigkeiten oder Substanzen einfüllen (z. B. Chemikalien, Reinigungsmittel)
- Nicht für Kleinkinder bestimmt – **Verbrühungsgefahr!**

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com

