

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise

für Angelrollen (Stationär-Rollen, Baitcaster, Multirollen)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Angelrollen sind mechanische Geräte zur Kontrolle der Angelschnur und werden je nach Angeltechnik in verschiedenen Bauformen eingesetzt:

- **Stationärrollen:** Universell einsetzbar, besonders beim Spinn-, Posen-, und Grundangeln.
- **Multirollen/Baitcaster:** Eher im Boots- und Raubfischangeln verwendet – ermöglichen präzise Würfe und starke Kraftübertragung.
- **Freilaufrollen:** Für Karpfen- oder Grundangeln, mit einstellbarem Schnurfreilauf.

Moderne Rollen bestehen aus Komponenten wie Aluminium, Graphit, Edelstahl oder Carbon-Verbundstoffen – je nach Modell und Einsatzzweck.

ANWENDUNGSHINWEISE:

1. **Montage:** Rolle korrekt am Rollenhalter der Angelrute befestigen. Schraubverbindungen fest, aber nicht überdrehen.
 2. **Schnurspule:** Schnur gleichmäßig und spannungsfrei aufspulen. Geeignete Schnurart und -stärke verwenden.
 3. **Bremse einstellen:** Vor dem Angeln die Bremse korrekt auf Fischart und Schnurstärke abstimmen.
 4. **Wurf & Drill:** Schnur kontrolliert ablaufen lassen, mit Gefühl einholen. Ruckartige Bewegungen vermeiden.
 5. **Pflege im Gebrauch:** Nach Kontakt mit Sand oder Salzwasser sofort reinigen. Niemals unter Wasser tauchen!
 6. **Transport:** Rolle in gepolsterter Tasche oder montiert an geschützter Rute transportieren.
-

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheit:

- Kinder nur unter Aufsicht mit Angelrollen hantieren lassen – bewegliche Teile können Finger einklemmen.
- Keine Eingriffe bei rotierender Spule vornehmen – Verletzungsgefahr!
- Beim Drill auf festen Stand und sicheres Handling achten.

Mechanischer Schutz:

- Nicht fallen lassen oder harten Stößen aussetzen – Getriebe und Spule können beschädigt werden.

- Schnurführung regelmäßig auf Risse oder scharfe Kanten prüfen – Verletzungs- und Schnurbruchgefahr.
- Keine Gewalt beim Kurbeln anwenden – blockierte Spulen oder Hänger zunächst lösen.

Pflege & Wartung:

- Nach jedem Gebrauch mit weichem Tuch reinigen. Bei Salzwassereinsatz gründlich mit Süßwasser spülen. Für den Salzwassereinsatz nur speziell hierfür entwickelte Rollen verwenden, sonst können Schäden auftreten.
- Lager und Getriebe regelmäßig mit geeignetem Rollen-Öl und Fett pflegen.
- Einmal jährlich Wartung durch Fachperson empfohlen.

Warn-/Hinweissymbole:



RECHTLICHE HINWEISE & EMPFEHLUNGEN:

- Nur Originalersatzteile und Zubehör des Herstellers verwenden.
- Bei Eingriffen in das Innenleben kann die Herstellergarantie erlöschen.
- Die Verwendung einer Rolle muss zu Rute, Montage und Zielfischart passen – bei Überlastung drohen Schäden.

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com