

## Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise

### für Angelsets (Komplettsets mit Rute, Rolle, Schnur & Zubehör)

---

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Dieses Angelset ist ein vollständiges Komplettpaket für den sofortigen Einsatz am Wasser. Es beinhaltet je nach Ausführung:

- **Angelrute:** Teleskop- oder Stechrute, meist aus Carbon oder Fiberglas
- **Angelrolle:** Inklusive aufgespulter Angelschnur (meist monofil)
- **Zubehör:** Kunstköder, Posen, Schwimmer, Haken (Einzel- & Drilling), Wirbel, Stopper, Blei, ggf. Vorfächer und Montagematerialien

Das Set eignet sich für Einsteiger und Hobbyangler für den Einsatz im Süßwasser (z. B. See, Fluss, Kanal) oder je nach Modell auch im Salzwasser.

---

#### ANWENDUNGSHINWEISE:

1. **Zusammenbau:**
    - Rute vollständig und vorsichtig ausziehen oder zusammenstecken – keine Gewalt anwenden.
    - Rolle sicher am Rollenhalter montieren, Schnur durch die Ringe führen.
  2. **Zubehör verwenden:**
    - Posen und Schwimmer für die Köderführung nutzen.
    - Köder (Kunstköder oder Naturköder) entsprechend auf Haken aufziehen oder befestigen.
    - Blei oder Stopper richtig positionieren, um eine stabile Köderpräsentation zu erreichen.
  3. **Einsatz am Wasser:**
    - Montage auswerfen, Köder in gewünschter Tiefe präsentieren, Pose beobachten.
    - Beim Biss mit Gefühl anschlagen, Bremse korrekt einstellen.
    - Nach dem Drill Fisch waidgerecht versorgen oder zurücksetzen.
  4. **Pflege nach dem Angeln:**
    - Rute und Rolle mit klarem Wasser reinigen – besonders nach Salzwassereinsatz.
    - Zubehör trocknen lassen, Rute sorgfältig einpacken, Haken sichern.
- 

#### SICHERHEITSHINWEISE

##### Allgemeine Sicherheit:

- Beim Auswerfen auf ausreichend Abstand zu Personen achten – Haken und Blei können gefährlich werden.

- Kinder nur unter Aufsicht angeln lassen – Haken, Ruten und Montagen können Verletzungen verursachen.
- Bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen niemals angeln – Lebensgefahr!

### Rute & Rolle:

- Ruten nicht überlasten – Wurfgewicht beachten!
- Keine Gewalt beim Ausfahren oder Kurbeln – Materialbruchgefahr.
- Rolle regelmäßig kontrollieren (Bremse, Schnurverlegung, Spule auf Schäden prüfen).

### Zubehör:

- Haken sind scharf – Verletzungsgefahr! Nur mit Werkzeug anfassen und sicher transportieren.
- Bleigewichte nicht verschlucken lassen – gesundheitsschädlich! Hände waschen! Von Kindern fernhalten!
- Posen, Blei, Köder und Kleinteile vor kleinen Kindern sicher aufbewahren (Erstickungsgefahr).

### Warn-/Hinweissymbole:



### MATERIALPFLEGE:

- Rute und Rolle nach dem Einsatz immer gründlich reinigen und trocknen.
- Zubehör trocken, getrennt und sicher lagern – insbesondere Haken, Blei und Kleinteile.
- Schnur regelmäßig auf Abrieb und Knoten prüfen – bei Beschädigung austauschen.
- Stumpfe Haken schärfen oder ersetzen.

### RECHTLICHE HINWEISE & EMPFEHLUNGEN:

- Vor dem Angeln örtliche Angelvorschriften einholen (z. B. Schonzeiten, Lizenzpflicht, Fangmengen).
- Für geschützte Gewässer oder beim „Catch & Release“ sind eventuell nur bestimmte Hakentypen zulässig (z. B. Einzelhaken ohne Widerhaken).
- Angelzubehör, insbesondere mit Blei oder Kunststoffanteilen, nie in der Natur zurücklassen – Umwelt- & Tierschutz beachten!

### HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI  
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen  
Telefon: 07181 98870  
E-Mail: [info@jenzi.com](mailto:info@jenzi.com)