

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Anti-Tangle Booms

(Nur zur Verwendung beim Angeln – nicht für andere Anwendungen geeignet!)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anti-Tangle Booms sind speziell entwickelte Montagehilfen, die ein Verheddern (Tangle) von Vorfach und Hauptschnur beim Auswerfen verhindern. Sie werden überwiegend beim Grund- und Feederangeln eingesetzt und sorgen für ein sauberes Abrollen der Montage im Wasser.

Typen & Eigenschaften:

- **Kunststoffarme oder Metallarme mit Öse und Führung** für Schnur und Wirbel
- **Starre oder flexible Ausführungen** – je nach Angeltechnik
- **Teilweise mit Schnellwechselsystem oder Perlen ausgestattet**
- **In verschiedenen Längen erhältlich – passend zur Montage**

ANWENDUNGSHINWEISE

Auswahl & Verwendung:

- Anti-Tangle Boom passend zur Angeltechnik und Gewässertiefe wählen
- Bei feinen Montagen kurze, bei kräftigen Montagen längere Booms einsetzen
- Auf ausreichende Tragkraft und passende Ösengröße achten

Montage:

- Hauptschnur durch das Führungsröhrchen oder die Schlaufe führen
- Boom auf der Hauptschnur platzieren, gefolgt von Gummistopper und Wirbel
- Vorfach am unteren Ende (meist über Wirbel) befestigen
- Optional mit Futterkorb oder Blei kombinieren

Einsatz am Wasser:

- Vor jedem Gebrauch auf Risse, Brüche oder Verschleiß prüfen
- Sicherstellen, dass die Führung frei beweglich ist
- Keine verknoteten oder gequetschten Schnurverbindungen verwenden

Nach dem Einsatz:

- Anti-Tangle Boom mit klarem Wasser reinigen, besonders nach Salzwassereinsatz
 - Trocknen lassen und geschützt lagern (z. B. in Tacklebox)
 - Beschädigte Teile sofort ersetzen – Bruchgefahr beim Wurf
-

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheit:

- Nicht in den Mund nehmen oder als Spielzeug verwenden
- Beim Auswerfen Sicherheitsabstand zu anderen Personen halten
- Scharfe Kanten, Haken oder Bleigewichte an der Montage beachten

Kinder- & Tierschutz:

- Booms niemals ungesichert oder offen liegen lassen
- **Nicht für Kinder geeignet** – Kleinteile können verschluckt werden
- Immer außer Reichweite von Haustieren und Wildtieren lagern

Warn-/Hinweissymbole:



UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE

- Defekte Kunststoffteile nicht in der Natur entsorgen
- Verpackungen und Booms umweltgerecht entsorgen
- Auf langlebige Produkte achten – Müllvermeidung im Fokus
- Verlorene Booms können eine Gefahr für Tiere darstellen – umsichtig angeln

RECHTLICHE HINWEISE

- Nur zum Zweck des sportlichen Angelns zugelassen
- Nicht für industrielle, medizinische oder technische Zwecke geeignet
- Keine Verwendung als Spiel- oder Bastelmaterial
- Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, Germany
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com