

## Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Ersatzrutenspitzen (Carbon / Vollcarbon / Fiberglas)

*(Nur zur Reparatur und Verwendung an Angelruten – kein Spielzeug!)*

---

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Diese **Ersatzrutenspitzen** sind Ersatzteile zur **Reparatur oder Anpassung** von Angelruten, bei denen die Originalspitze beschädigt oder verloren gegangen ist. Sie bestehen aus **Carbon, Vollcarbon** oder **Fiberglas** und sind in verschiedenen **Stärken, Längen und Wurfgewichten** erhältlich.

### Typische Anwendung:

- Für Teleruten
  - Austauschspitzen zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit
  - Erhältlich ohne vormontierte Ringe
- 

### ANWENDUNGSHINWEISE:

#### Montage:

1. Defekte Spitze vorsichtig abtrennen
2. Passende Ersatzspitze auswählen – auf **Kompatibilität (Durchmesser, Länge, Aktion)** achten
3. Spitze ggf. anpassen (z. B. kürzen, Einkleben, Ringe übertragen)
4. Sichere Fixierung z. B. durch passgenauen Steck- oder Klebeanschluss
5. Montage vollständig aushärten lassen, bevor die Rute wieder benutzt wird

Hinweis: Für eine fachgerechte Reparatur kann ein Angelgerätebauer oder Fachhandel kontaktiert werden.

---

### SICHERHEITSHINWEISE:

- **Nicht für Kinder geeignet!** Ersatzspitzen sind kein Spielzeug – Bruch- und Splittergefahr!
- Bei Beschädigung (z. B. Splitter, Risse) nicht mehr verwenden – **Verletzungsgefahr!**
- **Nicht zweckentfremden!** Nur zur Reparatur und Verwendung an Angelruten gedacht
- Kein Einsatz als Stab, Hebel, Befestigungselement oder für technische Konstruktionen
- Bei unsachgemäßer Handhabung Gefahr von Schnurbruch oder Rutenversagen
- Nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen verwenden! Carbon und Fiberglas sind stromleitend – Lebensgefahr durch Blitzschlag oder Stromkontakt!

---

## LAGERUNG & PFLEGE:

- Trocken, geschützt und **kindersicher lagern**
- Vor Stoß, Druck, Hitze und UV-Strahlung schützen
- Spitze nicht ungeschützt transportieren – Bruchgefahr
- Bei sichtbaren Schäden (Splitter, Delamination) nicht mehr verwenden

## Warn-/Hinweissymbole:



---

## UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE:

- Beschädigte Spitzen nicht in der Natur zurücklassen
- Faserverbundstoffe (Carbon, Fiberglas) gehören **nicht in den Restmüll** – örtliche Entsorgungsvorgaben beachten
- Verpackungen umweltgerecht recyceln

---

## RECHTLICHE HINWEISE:

- Nur zur Verwendung als **Teil von Angelruten** vorgesehen
- Nicht für andere Einsatzzwecke verwenden
- **Nicht für Kinder geeignet – auch nicht unter Aufsicht**
- Verwendung erfolgt auf eigene Verantwortung

---

## HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI  
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, GERMANY  
Telefon: 07181 98870  
E-Mail: [info@jenzi.com](mailto:info@jenzi.com)