

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Hakenlöser zum Angeln

(Nur zur Verwendung beim Angeln – nicht für andere Anwendungen geeignet!)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hakenlöser sind spezielle Werkzeuge, die entwickelt wurden, um Angelhaken sicher und schonend aus dem Fischmaul zu entfernen. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Handhabung – besonders bei tiefsitzenden oder schwer erreichbaren Haken. Hakenlöser sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. als Stabhakenlöser, Zangenhakenlöser oder Modelle mit Federmechanismus.

Typische Varianten:

- Gerade oder gebogene Stabhakenlöser
 - Zangen mit Greifmechanismus
 - Modelle mit Einhandbedienung
 - Rostfreie Materialien für Süß- und Salzwasser geeignet
-

ANWENDUNGSHINWEISE

Vorbereitung & Auswahl:

- Passenden Hakenlöser je nach Fischart und Hakentyp wählen
- Auf korrekten Sitz, Funktion und Sauberkeit des Werkzeugs achten
- Bei Salzwassereinsatz rostfreie Modelle bevorzugen

Anwendung am Wasser:

- Fisch ruhig halten und Maul öffnen (ggf. mit nassen Händen oder Kescher)
- Hakenlöser vorsichtig am Haken ansetzen und den Haken entlang des Schafts herausdrücken oder herausdrehen
- Niemals mit Gewalt ziehen – Verletzungsgefahr für Fisch und Angler
- Bei tiefsitzenden Haken auf den richtigen Winkel achten

Nach dem Einsatz:

- Hakenlöser mit klarem Wasser reinigen (insbesondere nach Salzwassereinsatz)
 - Gut trocknen und in der Ausrüstung sicher aufbewahren
 - Bei Beschädigung oder Schwergängigkeit sofort ersetzen
-

SICHERHEITSHINWEISE

- Hakenlöser besitzen teilweise scharfe oder spitze Kanten – vorsichtig handhaben

- Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Anwendung – nicht gegen die Hakenrichtung arbeiten
- Nur für den vorgesehenen Zweck nutzen – kein Spielzeug
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Defekte oder verbogene Hakenlöser nicht mehr verwenden

Warn-/Hinweissymbole:



UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE

- Nicht im Wasser oder der Natur verlieren – Metallteile stellen Umweltgefahr dar
- Alte oder beschädigte Hakenlöser über den Hausmüll oder Wertstoffhof entsorgen
- Verpackungen umweltgerecht recyceln

RECHTLICHE HINWEISE

- Hakenlöser ausschließlich im Rahmen des Angelsports verwenden
- Nicht für medizinische, technische oder industrielle Zwecke geeignet
- Keine Verwendung an Menschen oder Tieren – Verletzungsgefahr
- Verwendung erfolgt auf eigene Verantwortung

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, Germany
Telefon: 07181 98870
E-Mail:info@jenzi.com