

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Kescher, Setzkescher, Senken & Kescherstäbe

(Klappkescher, Teleskopkescher, Steckkescher, Senknetze, Keschergriffe aus Carbon, Kohlefaser oder Metall)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Diese Produkte dienen zur schonenden **Landung, Hälterung oder Entnahme von Fischen aus dem Wasser** und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- **Kescher (Landekescher):** Klapp-, Teleskop- oder Steckausführung mit Netz und Bügelrahmen
- **Setzkescher:** Zur Hälterung lebender Fische im Wasser – *rechtliche Vorschriften beachten*
- **Senken (Senknetze):** Quadrat- oder Rundnetz mit Auslegevorrichtung zur vertikalen Anhebung von Fischen – *rechtliche Vorschriften beachten*
- **Kescherstäbe:** Stabile, meist teleskopierbare Griffe aus Carbon, Kohlefaser oder Metall zur Befestigung von Kescherköpfen

ANWENDUNGSHINWEISE:

1. **Vorbereitung & Aufbau:**
 - Kescher vorsichtig ausklappen oder zusammenschrauben
 - Teleskopstangen langsam und ohne Gewalt ausziehen – auf Einrastung achten
 - Netz und Stäbe auf Schäden prüfen (z. B. Risse, Bruchstellen, Verbiegungen)
 2. **Benutzung beim Angeln:**
 - Kescher zur Landung unter den Fisch führen und langsam anheben
 - Setzkescher nur in geeigneten Gewässern und gemäß den Bestimmungen einsetzen
 - Senken senkrecht ablassen, kurz verweilen lassen und dann langsam heben – *lokale Regelungen beachten*
 3. **Hälterung & Umgang mit Fisch:**
 - Fische nur kurzfristig im Setzkescher halten – Sauerstoffversorgung sicherstellen
 - Fisch mit nassen Händen oder Gummihandschuhen schonend entnehmen
 - Netz nicht überfüllen – Stress und Verletzungen bei den Fischen vermeiden
 4. **Reinigung & Trocknung:**
 - Nach Gebrauch gründlich mit klarem Wasser reinigen – besonders bei Salzwassereinsatz
 - Netzteile vollständig trocknen lassen
 - Teleskopstangen regelmäßig auf Funktion prüfen und ggf. leicht ölen
-

SICHERHEITSHINWEISE:

Verletzungs- und Materialgefahr:

- **Keschergriffe aus Carbon oder Kohlefaser** sind leitfähig – **nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen verwenden!**
- **Keine übermäßige Kraft auf Griff oder Rahmen ausüben** – Gefahr des Brechens oder Rückschnellens
- Rahmen und Kescher sicher ablegen – Wind oder Gefälle können zum Umkippen führen
- Beim Heben großer Fische stets vorsichtig vorgehen – Materialbelastung beachten
- Metallgriffe können bei Kälte sehr kalt und bei Hitze sehr heiß werden – ggf. Schutzhandschuhe tragen

Kinder & Tiere:

- Kescher, Griffe und Senken **nicht als Spielzeug** verwenden – Verletzungsgefahr durch Netz, Bügel oder Mechanik
- Kinder nur unter Aufsicht mit Kescher hantieren lassen – Quetschgefahr bei Teleskopstangen

Warn-/Hinweissymbole:



MATERIALPFLEGE & LAGERUNG:

- Netzteile trocken, luftig und ausgebreitet lagern – am besten aufgehängt
- Metall- und Carbonteile regelmäßig auf Schäden, Salze und Risse prüfen
- Teleskop-Mechanismen regelmäßig reinigen und pflegen
- Keine beschädigten Kescher oder Griffe verwenden – Verletzungsgefahr

UMWELT- UND RECHTLICHE HINWEISE:

- Verwendung von Setzkeschern oder Senken ggf. nur eingeschränkt oder gar nicht erlaubt – *lokale Bestimmungen beachten*
- Gummierte Netze verwenden, um Fische zu schonen
- Beim Einsatz keine geschützten Arten oder Lebensräume beeinträchtigen
- Defekte Geräte umweltgerecht entsorgen – keine Teile im Wasser oder Gelände zurücklassen

HERSTELLERANGABEN:

Hersteller/Firma: Firma JENZI

Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53, 73655 Plüderhausen

Telefon: 07181 98870

E-Mail: info@jenzi.com