

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Kopflampen zum Angeln

(Für den Einsatz im Angelbereich, Outdoor und bei Nachtaktivitäten)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Kopflampen zum Angeln sind tragbare, meist **wiederaufladbare oder batteriebetriebene LED-Leuchten**, die über einen elastischen Gurt am Kopf getragen werden. Sie ermöglichen **freihändiges Arbeiten bei Dunkelheit**, z. B. beim Nachtangeln, Montieren oder beim Weg zum Angelplatz.

Typische Merkmale:

- LED-Technologie mit verschiedenen Leuchtmodi (z. B. Weißlicht, Rotlicht, Blinklicht)
 - Verstellbarer Neigungswinkel
 - Elastisches, größenverstellbares Kopfband
 - Wassergeschützt (IPX-Normen beachten)
 - Betrieb über Akku oder Batterien
-

ANWENDUNGSHINWEISE:

1. **Inbetriebnahme:**
 - Batterien/Akku gemäß Bedienungsanleitung einsetzen
 - Polarität (+/-) beachten
 - Vor Erstgebrauch ggf. vollständig aufladen
 2. **Trageweise:**
 - Lampe auf den Kopf setzen, Gurt anpassen, sodass sie **sicher und angenehm sitzt**
 - Bei langen Haaren oder Mützen auf sicheren Sitz achten
 3. **Bedienung:**
 - Leuchtmodi über Druckknopf oder Sensor wechseln (je nach Modell)
 - Rotlichtmodus für **unsichtbares Licht für Fische und mehr Nachtsicht**
 4. **Einsatzgebiet:**
 - Ideal beim **Nachtangeln, Zelten, Nachtwanderungen, Knoten binden, Fischen ausnehmen**
-

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG:

- **Nicht in die Augen leuchten!**
Die starke LED kann **Augen schädigen** – nicht direkt in fremde oder eigene Augen strahlen
- **Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet!**
Verschluckbare Kleinteile (Batteriefachdeckel), Gefahr durch **helle LED-Strahlung**

- **Nicht als Spielzeug verwenden!**
Kopflampen sind kein Kinderspielzeug – nur unter Aufsicht verwenden lassen
- **Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren**
Verschlucken kann lebensgefährlich sein – sofort Arzt aufsuchen!
- **Akkus und Elektronik nie ins Wasser tauchen!**
Auch bei wasserabweisenden Modellen (IPX-zertifiziert) gilt: **Kein Untertauchen!**

Warn-/Hinweissymbole:



PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE:

- Gehäuse mit **leicht feuchtem Tuch reinigen**, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden
- Lampenkopf und Gurt regelmäßig auf **Verschleiß und Funktion** prüfen
- Akkus nur mit **geeigneten Ladegeräten** und unter **Aufsicht** laden
- Gurt bei Bedarf **von Hand waschen** (nicht in Waschmaschine oder Trockner)

LAGERUNG:

- An einem **trockenen, kühlen Ort** lagern
- Bei längerer Nichtverwendung Batterien/Akku entnehmen, um **Korrosion oder Auslaufen** zu vermeiden

ENTSORGUNGSHINWEISE:

- **Akkus und Batterien nicht im Hausmüll entsorgen!**
Entsorgung über geeignete **Sammelstellen oder Elektrofachhandel**
- Gerät am Ende der Lebensdauer **gemäß ElektroG (Elektrogesetz) entsorgen**
- Verpackungsmaterialien umweltgerecht recyceln

RECHTLICHER HINWEIS:

- Kopflampe nur für **den vorgesehenen Zweck** verwenden (Freizeit, Angeln, Outdoor)
 - Nicht im industriellen Bereich oder bei Arbeiten mit besonderen Sicherheitsanforderungen verwenden
 - Keine Modifikationen oder Umbauten am Gerät vornehmen
-

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen
Telefon: 07181 98870
E-Mail:info@jenzi.com