

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Ledger Boom mit Auftriebskörper

(Nur zur Verwendung beim Angeln – nicht für andere Anwendungen geeignet!)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein Ledger Boom mit integriertem Auftriebskörper ist ein spezielles Hilfsmittel für das Grundangeln auf Raubfische wie Hecht oder Zander mit totem Köderfisch. Der Boom ermöglicht eine verwicklungsfreie Montage mit optimaler Bissübertragung, während der Auftriebskörper den Köder bzw. die Hauptschnur etwas anhebt – für eine realistischere Präsentation und bessere Sichtbarkeit.

Eigenschaften:

- Mit Lauföse für Freilaufmontagen
 - Auftriebskörper hebt den Köder leicht vom Grund ab
 - Robuste Ausführung aus Kunststoff und Edelstahl
 - Ideal für Deadbait-Rigs beim Grundangeln
-

ANWENDUNGSHINWEISE

Verwendung & Montage:

- Ledger Boom auf die Hauptschnur ziehen
- Eine Gummiperle als Knotenschutz zwischen Boom und Wirbel verwenden
- Wirbel an das Ende der Hauptschnur kneten
- Vorfach mit totem Köderfisch am Wirbel befestigen
- Gewicht (z. B. Grundblei oder Stone Rig) am unteren Ende des Ledger Booms einhängen

Hinweise zum Angeln:

- Besonders geeignet in stehenden oder langsam fließenden Gewässern
- Durch den Auftrieb schwebt der Köderfisch leicht über dem Grund
- Perfekt in Kombination mit Fallbissanzeige oder Freilaufrolle
- Auf eine gute Hakenplatzierung im Köder achten

Pflege & Kontrolle:

- Vor dem Einsatz auf Bruchstellen oder Risse prüfen
 - Gängigkeit der Lauföse regelmäßig kontrollieren
 - Auftriebskörper auf Dichtheit und Beschädigung überprüfen
-

SICHERHEITSHINWEISE

- **Nicht für Kinder geeignet:** Enthält verschluckbare Kleinteile und scharfe Kanten

- **Verletzungsgefahr beim Auswerfen:** Immer auf ausreichend Abstand zu Personen achten
- **Nicht zweckentfremden:** Nur zum Angeln mit Köderfisch verwenden – kein Spielzeug
- **Transport:** Sicher verstauen – kein loser Transport in Taschen oder Rucksäcken

Warn-/Hinweissymbole:



MATERIALPRÜFUNG & PFLEGE

- Nach jeder Nutzung mit klarem Wasser reinigen, insbesondere bei Salzwassereinsatz
- An einem trockenen Ort lagern – vor UV-Strahlung schützen
- Defekte Komponenten sofort ersetzen – kein Einsatz bei Beschädigung

UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE

- Nicht in der Natur zurücklassen
- Defekte Teile ordnungsgemäß im Hausmüll entsorgen
- Verpackungsmaterialien dem Recycling zuführen
- Alternative Montagen mit bleifreien Gewichten verwenden, wenn möglich

RECHTLICHE HINWEISE

- Nur zum Zweck des sportlichen Angelns verwenden
- Nicht für andere Anwendungen geeignet
- Verwendung auf eigene Verantwortung – keine Haftung bei Missbrauch oder falscher Montage

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, Germany
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com