

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Posen, Schwimmer und Wasserkugeln.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Posen, Schwimmer und Wasserkugeln sind zentrale Hilfsmittel beim **Angeln** und Dienen der **Markierung** und **Präsentation** des Köders im Wasser. Sie sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich und werden je nach Angeltechnik und Gewässer angepasst.

- **Posen/Schwimmer:** Werden meist für das Angeln mit Köder am Haken eingesetzt, können schwimmend oder sinkend sein und sind in verschiedenen Größen und Formen (z. B. Kork-, Balsa-, Kunststoff-Posen usw.) erhältlich. Sie können auch als Signalgeber für den Biss genutzt werden.
 - **Wasserkugeln:** Kleine Kugeln, die für das Angel- oder Wettangeln genutzt werden, um die Köderpräsentation zu optimieren. Oft kann man sie mit Wasser befüllen zur Beschwerung für weiter Würfe.
-

ANWENDUNGSHINWEISE:

1. **Auswahl der Pose/Schwimmer:** Die Wahl der Pose oder des Schwimmers richtet sich nach Angelmethode und Gewässerbedingungen (z. B. Tiefe, Strömung, Ködergewicht, Angeltechnik).
 2. **Befestigung:** Posensysteme über Wirbel, Knoten, Gummis oder Schlaufenknoten an der Hauptschnur anbringen. Bei stabileren Modellen einen robusten, sicheren Halt gewährleisten.
 3. **Tiefeneinstellung:** Beim Posenangeln die Pose so einstellen, dass der Köder in der gewünschten Wassertiefe schwimmt – dies wird mit der Fixierung der Pose auf der Schnur erreicht.
 4. **Köderpräsentation:** Die Pose sollte ruhig im Wasser treiben oder leicht pendeln – mit der Strömung oder aktiv eingeführt werden.
 5. **Drill:** Wenn ein Biss erfolgt, die Pose oder den Schwimmer als Indikator nutzen und schnell anschlagen.
 6. **Pflege:** Nach dem Gebrauch die Posen und Schwimmer mit frischem Wasser abspülen, insbesondere nach dem Einsatz in Salzwasser.
-

SICHERHEITSHINWEISE

Verletzungsgefahr:

- **Posen/Schwimmer mit scharfen Rändern:** Einige Modelle haben Kunststoff- oder Glasränder, die bei unsachgemäßer Handhabung zu Schnittverletzungen führen können.
- **Schnur und Montage:** Überprüfen Sie regelmäßig, dass keine scharfen Kanten an der Pose oder Schwimmer-Montage vorhanden sind. Scharfe Kanten könnten die Schnur beschädigen und zu Verlusten führen.

- **Kleine Teile:** Bei Kleinteilen, insbesondere bei Modellen mit Riegeln oder kleinen Verschlüssen, besteht Erstickungsgefahr, wenn sie von Kleinkindern verschluckt werden.

Warn-/Hinweissymbole:



Materialpflege:

- **Posen und Schwimmer auf Beschädigungen prüfen:** Risse oder Dellen können die Tragfähigkeit und Schwimmfähigkeit beeinträchtigen.
- **Salzwasser:** Nach Gebrauch in Salzwasser immer mit Süßwasser abspülen, um Korrosion zu verhindern.
- **Lagerung:** Posen und Schwimmer an einem trockenen, nicht zu heißen Ort aufbewahren, um Materialverformung oder Farbverlust zu vermeiden.

Fisch- und Umweltschutz:

- **Posen mit Bleigewicht:** Wenn Posensysteme Bleigewichte enthalten, diese nicht in Gewässern oder in der Natur zurücklassen. Blei ist schädlich für die Umwelt.
- **Posen/Schwimmer/Wasserkugeln:** Diese sollten immer nach dem Gebrauch ordnungsgemäß entsorgt werden. Sie enthalten oft Gummi oder synthetische Materialien, die die Umwelt belasten können, wenn sie in die Natur gelangen.

RECHTLICHE HINWEISE & EMPFEHLUNGEN:

- **Spezielle Regelungen für Posen:** Einige Gewässer oder Gebiete haben Vorschriften, welche Art von Pose oder Schwimmer verwendet werden darf, insbesondere in Schutzgebieten oder bei bestimmten Angelmethoden.
- **Umweltgerechte Entsorgung:** Beschädigte Posen und Schwimmer, die nicht mehr verwendet werden, sollten ordnungsgemäß entsorgt werden.
- **Verlust von Posen im Wasser:** Beim Verlust von Posen im Wasser sollte man sicherstellen, dass alle Teile (insbesondere Kunststoff- oder Bleikomponenten) entfernt oder sicher aufbewahrt werden.

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com