Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für wiederaufladbare Stabbatterie

(Nur für den vorgesehenen Verwendungszweck – kein Spielzeug!)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Diese **wiederaufladbare Stabbatterie** ist eine speziell entwickelte Energiequelle für den Einsatz in **Angelzubehör mit LED-Technik**, wie z. B. **LED-Posen, Tip-Lights oder Bissanzeiger**. Sie ist mehrfach nutzbar und wird über ein **USB-Ladegerät** (separat erhältlich) geladen.

Merkmale:

- Passend für Geräte mit Stabbatterieaufnahme
- Wiederaufladbar über separates Ladegerät
- Mehrfach verwendbar – umweltschonender als Einwegbatterien
- Kompakt, leicht, ideal für den Angelsport

ANWENDUNGSHINWEISE:

Einsetzen:

1. Gerät (z. B. LED-Pose) öffnen
2. Batterie gemäß **Polungshinweis** (Plus/Minus beachten) einsetzen
3. Sicher verschließen – auf festen Sitz achten
4. Bei korrektem Einsatz beginnt das Gerät automatisch zu leuchten (modellabhängig)

Laden:

1. Ladegerät mit USB-Stromquelle verbinden
2. Batterie in Ladeöffnung einführen (Polung beachten)
3. Ladeanzeige (modellabhängig) beachten – bei vollständiger Ladung entfernen
4. Nicht unbeaufsichtigt laden!

SICHERHEITSHINWEISE:

WICHTIG:

- **Nicht für Kinder geeignet!** Batterie ist klein und kann leicht verschluckt werden – Lebensgefahr!
- Nur mit dem dafür vorgesehenen Ladegerät laden – **nicht in anderen Ladegeräten verwenden**
- **Nicht kurzschließen, deformieren, ins Feuer werfen oder öffnen**
- Bei Beschädigung oder Aufblähung **nicht mehr verwenden**

- **Vor Nässe und Schmutz schützen** – Kontakte regelmäßig prüfen

Ladehinweise:

- Nur auf feuerfestem Untergrund laden
- Während des Ladens nicht unbeaufsichtigt lassen
- Niemals beschädigte Batterien laden
- Nur mit **geeignetem USB-Ladegerät für Stabbatterien** verwenden

Warn-/Hinweissymbole:

LAGERUNG & PFLEGE:

- Trocken, kühl und kindersicher aufbewahren
- Nicht über längere Zeit vollständig entladen lagern
- Regelmäßig kontrollieren – bei Leistungsverlust austauschen
- Kontakte sauber halten, bei Verschmutzung mit trockenem Tuch reinigen

---

UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE:

- **Nicht im Hausmüll entsorgen!**
- Rückgabe über **Batterie-Sammelstellen** oder Recyclinghöfe
- Niemals in der Natur zurücklassen – Gefahr für Umwelt & Tiere
- Defekte oder alte Akkus separat sammeln und fachgerecht entsorgen

---

RECHTLICHE HINWEISE:

- Nur zur Verwendung in **Angelzubehör gemäß Herstellerfreigabe**
- Nicht für Spielzeuge oder andere elektronische Geräte geeignet
- **Verwendung auf eigene Verantwortung**
- **Kein Spielzeug – nicht für Kinder** – auch nicht unter Aufsicht!

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
  Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, GERMANY
  Telefon: 07181 98870
  E-Mail:info@jenzi.com