

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Stopper & Perlen zum Angeln

(Nur zur Verwendung beim Angeln – nicht für andere Anwendungen geeignet!)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Stopper und Perlen sind essenzielle Kleinteile beim Bau von Montagen im Angelbereich. Sie dienen als Abstandshalter, Knotenschutz, Laufhilfen oder Fixierungen. Besonders bei empfindlichen Montagen oder bei der Verwendung von Wirbeln, Posen, Sbirolinos und Feeder-Systemen sind sie unverzichtbar.

Typen & Eigenschaften:

- **Gummistopper:** Für Posen-, Grund- oder Methodmontagen, in verschiedenen Größen
 - **Perlen:** Aus Kunststoff, Glas oder Gummi – als Knotenschutz, Abstandshalter oder Dämpfer
 - **Leuchtperlen:** Fluoreszierend für den Einsatz bei Dunkelheit oder im tiefen Wasser
 - **Montageperlen:** Speziell geformt (z. B. oval, kugelig, konisch) für bestimmte Systeme
-

ANWENDUNGSHINWEISE

Auswahl & Verwendung:

- Größe und Material passend zur Montage und Zielfisch wählen
- Bei der Verwendung als Knotenschutz: Innendurchmesser beachten
- Gummistopper an gewünschter Position auf der Schnur fixieren (fest oder verschiebbar)
- Perlen immer zwischen Knoten und Wirbel oder Blei positionieren, um Beschädigungen zu vermeiden

Montage:

- Gummistopper durch Aufziehen von der Trägeröse auf die Angelschnur anbringen
- Perlen auf Vorfach oder Hauptschnur fädeln
- Beim Montieren von Perlen auf spitze Haken oder Draht auf Verletzungsgefahr achten

Einsatz am Wasser:

- Vor dem Einsatz auf festen Sitz prüfen
- Kontrollieren, ob Leuchtperlen noch Leuchtkraft haben
- System regelmäßig auf verdrehte oder beschädigte Komponenten prüfen

Nach dem Einsatz:

- Komponenten säubern und trocknen lassen
- Perlen nicht auf der Schnur belassen, wenn sie porös oder hart geworden sind

- Gummistopper regelmäßig austauschen, um ein Abrutschen zu verhindern
-

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheit:

- Kleine Teile – **Ersticken** Gefahr für Kinder!
- Produkte nicht offen liegen lassen
- Beim Montieren oder Entfernen keine spitzen Gegenstände ungeschützt verwenden
- Auf weichen Sitz achten – keine scharfen Kanten, die die Schnur beschädigen könnten

Kinder- & Tierschutz:

- Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren
- Nicht in der Natur zurücklassen – Verletzungs- und Verschluckungsgefahr für Tiere
- Beschädigte oder abgenutzte Teile sofort ersetzen

Warn-/Hinweissymbole:



UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE

- Gummi- und Kunststoffteile nicht in Gewässer oder Natur entsorgen
 - Verpackungen und Reste recyceln oder über den Hausmüll entsorgen
 - Verlorene Stopper oder Perlen umgehend aus dem Wasser entfernen
 - Umweltfreundliche Alternativen bevorzugen (z. B. biologisch abbaubare Materialien)
-

RECHTLICHE HINWEISE

- Nur zum Einsatz beim Friedfisch- und Raubfischangeln bestimmt
 - Nicht als Spielzeug oder Schmuck verwenden
 - Keine Verwendung in anderen technischen, industriellen oder medizinischen Bereichen
 - Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung
-

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, Germany
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com