Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Angelwaagen (analog & digital)

(Nur zur Verwendung beim Angeln – nicht für andere Anwendungen geeignet!)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Angelwaagen dienen zur zuverlässigen Gewichtsermittlung von gefangenen Fischen. Je nach Modell sind sie mechanisch (analog) oder elektronisch (digital) aufgebaut. Viele Modelle verfügen über Zusatzfunktionen wie Maßbänder oder Gewichtseinheitenwahl.

Typen & Eigenschaften:

- **Analoge Waagen:** mechanische Federwaagen mit Haken und Skala
- **Digitale Waagen:** mit LCD-Anzeige, Batteriebetrieb und oft Zusatzfunktionen
- **Mit Wiegehaken oder Wiegeschlinge verwendbar**
- **Verschiedene Wiegebereiche – z. B. bis 25 kg, 40 kg oder mehr**

ANWENDUNGSHINWEISE

Auswahl & Verwendung:

- Waagentyp entsprechend dem Einsatzbereich (Fischgröße, Mobilität) wählen
- Maximaltragkraft beachten – Überlastung vermeiden
- Vor dem Einsatz auf Funktion prüfen (Batterie, Skala, Anzeige)

Wiegen:

- Fisch schonend und sicher an Haken oder in Wiegeschlinge einhängen
- Waage senkrecht halten – bei digitalen Modellen kurz warten, bis Gewicht stabil angezeigt wird
- Bei digitalen Modellen ggf. Tara-Funktion verwenden (z. B. bei Wiegen in Netz)

Nach dem Einsatz:

- Digitalwaagen ausschalten, Batteriefach trocken lagern
- Waagen reinigen und gut trocknen lassen
- Keine aggressive Reinigungsmittel verwenden – Skala oder Display kann beschädigt werden

---

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheit:

- Beim Wiegen von lebenden Fischen stets vorsichtig vorgehen – Fischwohl beachten
- Waage nicht schwingen oder ruckartig belasten – Bruch- oder Verletzungsgefahr
- Analoge Haken nicht in Richtung des Körpers halten – Rückschnellgefahr bei Entlastung

Elektronische Komponenten:

- Batterien nur gemäß Anleitung einlegen – auf Polarität achten
- Keine defekten oder ausgelaufenen Batterien verwenden
- Digitale Waagen niemals komplett ins Wasser tauchen – Elektronik kann beschädigt werden

Kinder- & Tierschutz:

- Keine unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder
- Haken und Kleinteile sicher verwahren – Verletzungs- oder Verschluckungsgefahr
- Tiere niemals ohne Grund oder unsachgemäß wiegen

Warn-/Hinweissymbole:

UMWELT- & ENTSORGUNGSHINWEISE

- Batterien separat und umweltgerecht entsorgen
- Defekte Waagen nicht in der Natur zurücklassen
- Kunststoffteile (z. B. Griff, Haken) recyceln, wenn möglich
- Analoge Modelle mit Metallanteil ggf. als Altmetall entsorgen

---

RECHTLICHE HINWEISE

- Nur zur Verwendung im Angelsport bestimmt
- Keine medizinische, industrielle oder kommerzielle Nutzung zulässig
- Elektronische Modelle nicht als geeichte Waagen für Verkaufszwecke geeignet
- Verwendung auf eigene Verantwortung

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
  Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen, Germany
  Telefon: 07181 98870
  E-Mail:info@jenzi.com