

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise für Wathosen & Watstiefel

(Nylon-, Gummi-, Neopren-Wathosen, Watstiefel & Kinder-Wathosen)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Wathosen und Watstiefel sind funktionale Schutzausrüstungen für den Einsatz beim **Angeln und Fischen im Wasser**. Sie schützen zuverlässig vor Kälte und Nässe und ermöglichen das Begehen von Uferzonen oder flachen Gewässerbereichen.

Produktvarianten:

- **Nylon-Wathosen:** Leicht, flexibel, teilweise atmungsaktiv (je nach Modell)
 - **Gummi-Wathosen:** Robuste Ausführung
 - **Neopren-Wathosen:** Wärmeisolierend, ideal bei kaltem Wetter
 - **Watstiefel:** Knöchel- bis hüfthohe Modelle für flaches Wasser
 - **Kinder-Wathosen:** Spezielle Größen für Kinder – mit erhöhten Sicherheitsanforderungen bei der Verwendung
-

ANWENDUNGSHINWEISE:

1. **Vorbereitung & Passform:**
 - Wathose über Kleidung ziehen und Träger richtig einstellen
 - Stiefelteil oder separate Watstiefel fest verschließen
 - Auf sicheren Sitz achten – besonders bei Kindern: **keine zu große Wathose verwenden!**
 2. **Verwendung im Wasser:**
 - Nur in flachen, stehenden oder langsam fließenden Gewässern verwenden
 - Vor jedem Betreten Wassertiefe und Untergrund prüfen
 - Langsam, mit Bedacht gehen – keine hastigen Bewegungen oder Springen
 - Idealerweise mit einem zusätzlichen Watstock gehen im Wasser
 3. **Kinder-Wathosen – WICHTIG:**
 - Kinder dürfen Wathosen nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen tragen!
 - Immer in Kombination mit einer zugelassenen Schwimmweste verwenden!
 - Niemals in tiefes Wasser lassen – Risiko des Umkippens oder Volllaufens besteht jederzeit. Kinder niemals unbeaufsichtigt mit einer Wathose.
-

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG UND UNBEDINGT BEACHTEN:

- **Nicht zum Schwimmen oder Baden geeignet!**
Wathosen sind **keine Schwimmhilfen** – bei Wassereintritt kann es zu **Sogwirkung, Kälteschock oder Ertrinken** kommen
- **Gefahr durch Wassereintritt:**
Bereits bei leichtem Stolpern oder Ausrutschen kann Wasser in die Hose eindringen – das kann **Kinder unter Wasser ziehen**
Sofort ans Ufer bewegen und Kleidung ausziehen
- **Pflicht bei Kindern: SCHWIMMWESTE!**
Eine **zugelassene Rettungsweste** ist beim Tragen von Wathosen durch Kinder **verpflichtend empfohlen!** Diese kann im Notfall Leben retten. Auch bei Erwachsenen wird stets das Tragen einer zugelassenen Rettungsschwimmweste unsererseits vorgeschrieben.
- **Rutsch- und Sturzgefahr:**
Besonders bei schlammigem oder steinigem Untergrund – **vorsichtig bewegen**
Bei starker Strömung oder tiefem Wasser ist die Verwendung **verboten!**
- **Kein Spielgerät!**
Kinder-Wathosen sind funktionelle Kleidung – keine Spiel- oder Späausrüstung
Nie unbeaufsichtigt verwenden lassen!

Warn-/Hinweissymbole:



PFLEGE- UND LAGERUNGSHINWEISE:

- Nach Gebrauch gründlich mit klarem Wasser abspülen
- Innen und außen vollständig trocknen lassen
- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren – **nicht geknickt lagern**
- **Direktes Sonnenlicht und Hitzequellen vermeiden** (Material kann porös werden)

ENTSORGUNG & UMWELT:

- Alte oder beschädigte Wathosen umweltgerecht über Rest- oder Sondermüll entsorgen (je nach Material)
- Verpackung und Etiketten dem Recycling zuführen
- Keine defekten Produkte in der Natur zurücklassen

RECHTLICHER HINWEIS:

- Produkt ausschließlich zur **Verwendung im seichten Wasser im Rahmen von Angelaktivitäten** vorgesehen

- Keine Verwendung in tiefem Wasser, reißender Strömung oder zum Schwimmen
- Kinder-Wathosen dürfen ausschließlich unter Aufsicht und nur mit Schwimmweste verwendet werden

HERSTELLERANGABEN:

- Hersteller/Firma: Firma JENZI
Adresse: Wilhelm-Bahmüller-Straße 53 in 73655 Plüderhausen
Telefon: 07181 98870
E-Mail: info@jenzi.com